

P-touch **PRO**



MODÈL PT-9400

MODE D'EMPLOI



- Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser le P-touch pour la première fois.
- Conservez ce guide dans un lieu sûr en vue de référence ultérieure.

brother®

PRÉFACE

Merci d'avoir acheté cette P-touch!

Avec votre nouvelle P-touch, vous pourrez créer des étiquettes pour n'importe quelle utilisation. Choisissez un des nombreux cadres, polices ou styles de caractères offerts pour composer de belles étiquettes personnalisées. De plus, les nombreux modèles pré-formatés disponibles faciliteront et rendront plus rapide la création d'étiquettes ou de tampons.

L'installation du logiciel P-touch Editor dans votre ordinateur mettra à votre disposition un très grand nombre d'images et d'outils de mise en page pour la création d'étiquettes qui pourront être ensuite imprimées sur votre P-touch.

Vous pourrez imprimer immédiatement des étiquettes de niveau professionnel. La qualité et les performances de cette P-touch en font une machine extrêmement pratique pour répondre à tous vos besoins en matière d'étiquetage.

Bien que cette P-touch soit facile à utiliser, nous vous conseillons de lire ce mode d'emploi attentivement avant de commencer. Gardez ce mode d'emploi à portée de la main comme référence.

Avis de conformité aux normes du ministère des communications du Canada

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de class B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", NMB-003 édictée par le Ministère des Communications.

Modification de la langue d'affichage (anglais ou français)

Pour plus de détails au sujet de la sélection de la langue d'affichage, sereporter à la page 59.

 La langue sélectionnée par défaut est l'anglais.

TABLE DES MATIÈRES

RÉFÉRENCE RAPIDE

Chapitre 1

Préparatifs.....	1
EXEMPLES DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC CE P-TOUCH.....	2
DESCRIPTION GÉNÉRALE	4
<i>Caractéristiques</i>	4
<i>Afficheur LCD</i>	5
<i>Menus</i>	5
<i>Clavier</i>	6

Chapitre 2

Pour commencer.....	7
PRÉCAUTIONS	8
<i>Raccordement du cordon d'alimentation</i>	9
<i>Installation d'une cassette à ruban TZ</i>	10
<i>Mise sous et hors tension de la P-touch</i>	11

Chapitre 3

Fonctions	13
<i>Opérations de base</i>	14
<i>Entrée du texte</i>	15
<i>Édition du texte</i>	21
<i>Formatage</i>	25
<i>Enregistrement et rappel des fichiers</i>	46
<i>Impression</i>	49
<i>Réglage de l'affichage</i>	57

Chapitre 4

Utilisation des étiquettes et des tampons..... 61

Ruban laminé.....62

Film pour tampon.....62

LISTE DES MESSAGES D'ERREUR 65

GUIDE DE DÉPANNAGE..... 72

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE 75

Appendice..... 77

Symboles78

Caractères spéciaux pour codes à barres82

Polices82

Tailles et largeurs.....83

Styles de caractères84

Encadrement et motifs d'ombrage85

Motifs de fond.....86

Modèles prééglés87

Styles de textes pour modèles91










































Styles de transformation du texte92

INDEX 93



























ACCESSOIRES..... 95

RÉFÉRENCE RAPIDE










Entrée du texte

Ajout d'un espace	Barre d'espacement
Ajout d'une lettre majuscule	 + le caractère souhaité
Ajout d'une série de lettres majuscules	 → Entrez les caractères
Ajout d'un caractère accentué	 → Entrez les caractères →  ou  pour sélectionner → 
Ajout d'un symbole	<p>a)  →  ou  pour sélectionner N° DE CATALOGUE →  →  ou  pour sélectionner (ou entrez) le numéro du symbole → </p> <p>b)  →  ou  pour sélectionner la catégorie du symbole →  →  ,  ,  ou  pour sélectionner le numéro du symbole → </p>
Ajout d'une nouvelle ligne	
Ajout d'un nouveau bloc	 + 
Ajout d'un code à barres	 → Entrez les données de code à barres → 
Ajout d'un caractère spécial au code à barres	 →  →  ou  pour sélectionner le caractère spécial → 
Changement d'un paramètre du code à barres	 →  →  ou  pour sélectionner le paramètre →  →  ou  pour sélectionner le réglage →  → 















































Édition du texte

Agrandissement et réduction	
Suppression de texte	 
Suppression de tout le texte et de tous les formats	 +  →  ou  pour sélectionner TEXTE ET FORMATS → 
Suppression du texte seul	 +  →  ou  pour sélectionner TEXTE UNIQUEMENT → 
Sélection d'une zone du texte	 →  ,  ,  ou  pour sélectionner le texte
Sélection de tout le texte	 + 
Copie du texte	 →  ,  ,  ou  pour sélectionner le texte → 



Collage du texte	Copiez le texte →  ,  ,  ou  pour positionner le curseur →  →  ou   pour sélectionner OK → 
------------------	--

Formatage du texte

Changement de la police	
Changement de la taille du caractère	
Changement de la largeur du caractère	
Changement du style du caractère	
Changement du réglage d'italique	
Changement des effets de ligne	
Changement du réglage d'impression verticale	
Changement de la longueur de l'étiquette	Format →  ou  pour sélectionner LONG →  →  ou  pour sélectionner (ou entrez) le réglage → 
Changement des marges	Format →  ou  pour sélectionner MARGE →  →  ou  pour sélectionner le réglage → 
Changement de l'alignement horizontal	Format →  ou  pour sélectionner ALI.H →  →  ou  pour sélectionner le réglage → 
Changement de l'espacement des caractères	Format →  ou  pour sélectionner PAS →  →  ou  pour sélectionner le réglage → 
Changement du fond	a) Format →  ou  pour sélectionner FOND →  →  ou  pour sélectionner le motif →  b) Format →  ou  pour sélectionner FOND →  →  ou  pour sélectionner TXT PETIT ou TXT GRAND →  → entrer le texte →  pour sélectionner la police et  → 



Utilisation d'un modèle

Création d'une étiquette ou d'un tampon à partir d'un modèle	<p>a) → ou pour sélectionner N° DE CATALOGUE → → ou pour sélectionner (ou entrez) le numéro du modèle → → Entrez la ligne de texte et → Continuez avec 1, 2, 3, 4 ou 5</p> <p>b) → ou pour sélectionner la catégorie de modèles → → ou pour sélectionner le numéro du modèle → → Entrez la ligne de texte et → Continuez avec 1, 2, 3, 4 ou 5</p>
1 Changement du style du modèle	ou pour sélectionner CHANGER STYLE → → → ou pour sélectionner le réglage → →
2 Édition du texte du modèle	ou pour sélectionner CONTINUER → → Changez le texte →
3 Impression d'un modèle différent de ceux de la catégorie TAMPON	ou pour sélectionner IMPRIMER → → ou pour sélectionner OK →
Changement des options d'impression (pour un modèle d'une catégorie différente de TAMPON)	ou pour sélectionner IMPRIMER → → ou pour sélectionner OPTION → → Continuez avec 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12
4 Impression d'un modèle de la catégorie TAMPON	ou pour sélectionner IMPRIMER → → ou pour sélectionner IMPR. TAMPON →
Impression d'une étiquette d'identification (pour un modèle de la catégorie TAMPON)	ou pour sélectionner IMPRIMER → → ou pour sélectionner IMPR. ÉTIQUETTE →
5 Enregistrement du texte du modèle	ou pour sélectionner FICHIER → → ou pour sélectionner ENREGISTR. SOUS ou ENREGISTRER → → ou pour sélectionner un nom de fichier → Entrez le nom du fichier →

Enregistrement, rappel, suppression des fichiers de texte

Sauvegarde d'un fichier qui n'a pas été sauvegardé précédemment	→ ou pour sélectionner ENREGISTR. SOUS → → ou pour sélectionner un numéro de fichier → Entrez le nom du fichier →
Sauvegarde d'un fichier déjà sauvegardé	→ ou pour sélectionner ENREGISTRER → → Éditez le nom du fichier →















Rappel d'un fichier déjà sauvegardé	<p>a) → ou pour sélectionner OUVRIR → → ou pour sélectionner le numéro du fichier → </p> <p>b) → ou pour sélectionner OUVRIR → → Entrez le nom du fichier → → ou pour sélectionner le fichier → </p>
Suppression d'un fichier déjà sauvegardé	<p>a) → ou pour sélectionner EFFACER → → ou pour sélectionner le numéro du fichier → → ou pour sélectionner OK → </p> <p>b) → ou pour sélectionner EFFACER → → Entrez le nom du fichier → → ou pour sélectionner le fichier → </p>

Impression du texte

Prévisualisation de l'apparence de l'étiquette	+
Alimentation et coupage de 25 mm de ruban	
Impression en utilisant les options d'impression actuelles	→ ou pour sélectionner OK →
Changement des options d'impression	→ ou pour sélectionner OPTION → → Continuez avec 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 or 12
6 Impression de plusieurs copies	ou pour sélectionner COPIE → → ou pour sélectionner (ou entrez) le nombre →
7 Impression de plusieurs copies tout en augmentant le texte sélectionné	ou pour sélectionner NUMÉRO → → ou , ou pour sélectionner la fin du champ de numérotation → → ou pour sélectionner la fin du champ de numérotation → → ou pour sélectionner (ou tapez) le nombre →
8 Impression d'une image miroir du texte	ou pour sélectionner MIROIR → → ou pour sélectionner ON →
9 Inversion des zones imprimées et non imprimées	ou pour sélectionner INVERSE → → ou pour sélectionner ON →
10 Changement de la forme du texte	ou pour sélectionner TRANSFORM → → ou pour sélectionner le réglage →



<p>11 Changement de la façon dont les étiquettes sont coupées</p>	<p>  ou  pour sélectionner COUPE →  →  ou  pour sélectionner le réglage →  </p>
<p>12 Agrandissement du texte et impression sur 2, 3 ou 4 étiquettes</p>	<p>  ou  pour sélectionner COUPE H →  →  ou  pour sélectionner le réglage →  </p>





Préparatifs

EXEMPLES DE CE QUE VOUS POUVEZ

Créez rapidement une étiquette pour une cassette vidéo en utilisant la fonction **Template** (modèle) (⇒ p. 41). Si vous le souhaitez, vous pourrez ensuite changer le style général du texte (⇒ p. 43).



10e anniversaire de Robert

Au lac

90 min.

NORMAL

29 déc. 1999

Avec la fonction **New Block** (nouveau bloc) (⇒ p. 17), vos étiquettes peuvent contenir des sections avec un nombre de lignes différent. Dans cette étiquette, une partie du texte a été formatée avec une police différente (⇒ p. 26) et un style différent (⇒ p. 28). De plus, la fonction **BAR-CODE** (code à barres) permet de créer facilement des codes à barres.

A 1

Transports ABC
7 rue de Sunbourg
11223 Paris France



Décorez votre texte à l'aide de nombreux encadrements et ombrages (⇒ p. 32). Puis, juste avant d'imprimer, utilisez la fonction **TRANSFORMATION** (⇒ p. 54) pour changer la forme du texte.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

STUDIO 1
STUDIO 2
STUDIO 3

Utilisez la fonction **NUMÉRO** (numérotation) (⇒ p. 50) pour imprimer plusieurs étiquettes numérotées à la suite, sans changer le texte pour chaque étiquette. Vous pouvez aussi inverser l'impression pour assombrir les parties claires et éclaircir les parties sombres (⇒ p. 53).

FAIRE AVEC CE P-TOUCH



Avec la fonction **Area** (zone) (⇒ p. 22), vous pouvez sélectionner certaines parties du texte et changer leur police, leur taille et leur style (⇒ p. 26–32). Donnez à vos étiquettes une apparence différente en ajoutant un des 13 motifs de fond différents (⇒ p. 40). Les réglages de fond [TXT PETIT] et [TXT GRAND] vous permettent de créer votre propre motif de fond.

Créez des étiquettes plus grandes en agrandissant le texte et en l'imprimant sur deux, trois ou quatre étiquettes, qui pourront être ensuite regroupées (⇒ p. 56). De plus, vous pouvez décorer votre étiquette à l'aide des 475 symboles et images disponibles avec la fonction **Symbol** (⇒ p. 17).



En utilisant un ruban transparent et la fonction **MIROIR** (⇒ p. 52) pour une impression inversée, vous pourrez lire ce panneau pour une porte en verre à partir du côté adhésif. Dans cet exemple, un symbole d'avertissement a été ajouté (fonction **Symbol** ⇒ p. 17), et le texte tout entier a été encadré en utilisant la fonction **Encadrement/ombrage** (⇒ p. 32). De plus, l'étiquette a été imprimée verticalement, à l'aide de la fonction **Verticale** (⇒ p. 31).




	8–12	2–6
Studio 1	Paul	Robert
Studio 2	Robert	Paul


Créez un tableau en utilisant la fonction **Encadrement/ombrage** (⇒ p. 32) pour tracer une boîte autour de chaque ligne de chaque bloc du texte. Puis, utilisez la fonction **Area** (Zone) (⇒ p. 22) pour formater les titres du tableau.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Caractéristiques




Afficheur LCD



- ① Indicateur de verrouillage des majuscules ⇒ p. 15
- ② Indicateur de caractères spéciaux ⇒ p. 15
- ③ Indicateur de modèle ⇒ p. 41
- ④ Indicateur de zoom ⇒ p. 21
- ⑤ Indicateur de fond ⇒ p. 40
- ⑥ Indicateur de pré-coupage ⇒ p. 55
- ⑦ Réglage de la police ⇒ p. 25
- ⑧ Indicateur de largeur de ruban ⇒ p. 10
- ⑨ Réglage de la longueur de ruban ⇒ p. 36
- ⑩ Réglage des marges ⇒ p. 37
- ⑪ Curseur ⇒ p. 14
- ⑫ Indicateur de réglage du style ⇒ p. 28
- ⑬ Indicateur de réglage d'italique ⇒ p. 29
- ⑭ Indicateur d'impression verticale ⇒ p. 31
- ⑮ Réglage de la taille du caractère ⇒ p. 26

Menus








La couleur des flèches aux extrémités de la barre de défilement indique si des réglages supplémentaires sont disponibles. Si les flèches sont claires (▲ et ▼), aucun réglage supplémentaire n'est disponible. Si les flèches sont sombres (■ et ■), des réglages supplémentaires peuvent être affichés quand vous appuyez sur ou pour déplacer ✓ ou ➔ vers le haut ou le bas.

Dans les menus où ✓ apparaît à côté d'un réglage ou d'une fonction, appuyez sur pour valider la sélection.

Dans les menus où ➔ apparaît à côté d'une fonction, appuyez sur pour afficher le menu correspondant à la fonction sélectionnée. D'un autre côté, une pression sur validera l'ensemble des réglages affichés dans le menu.


Clavier



- ① Touche  (mise sous tension) ⇒ p. 11
- ② Touche Print (impression) ⇒ p. 49
- ③ Touche Feed & Cut (alimentation et coupure) ⇒ p. 49
- ④ Touche File (fichier) ⇒ p. 46
- ⑤ Touche Templt (modèle) ⇒ p. 41
- ⑥ Touche Format (format) ⇒ p. 36
- ⑦ Touche Setup (réglage) ⇒ p. 57
- ⑧ Touche  (encadrement/ombrage) ⇒ p. 32
- ⑨ Touche Font (police) ⇒ p. 25
- ⑩ Touche Size (taille) ⇒ p. 26
- ⑪ Touche Width (largeur) ⇒ p. 28
- ⑫ Touche Style (style) ⇒ p. 28
- ⑬ Touche Italic (italique) ⇒ p. 29
- ⑭ Touche  (effets de ligne) ⇒ p. 30
- ⑮ Touche Vert (vertical) ⇒ p. 31
- ⑯ Touche Back Space (espace arrière) ⇒ p. 21
Fonction Clear (supprimer) ⇒ p. 21
- ⑰ Touche Copy & Paste (copier-coller) ⇒ p. 24
- ⑱ Touche Barcode (code à barres) ⇒ p. 18
- ⑲ Touche Zoom (zoom) ⇒ p. 21
Fonction Image (image) ⇒ p. 49
- ⑳ Touche Area (zone) ⇒ p. 22
Fonction All (tout) ⇒ p. 24
- ㉑ Touche  (entrer) ⇒ p. 14 & 17
Fonction New Block (nouveau bloc) ⇒ p. 17
- ㉒ Touches de curseur ⇒ p. 14
- ㉓ Touche Symbol (symboles) ⇒ p. 17
- ㉔ Barre d'espace ⇒ p. 15
- ㉕ Touche Code (code) ⇒ p. 14
- ㉖ Touche Cancel (annuler) ⇒ p. 14
- ㉗ Touche Shift (majuscules) ⇒ p. 15
- ㉘ Touche Caps (verrouillage des majuscules) ⇒ p. 15
- ㉙ Touche Alt (caractères spéciaux) ⇒ p. 15

Pour commencer

PRÉCAUTIONS

- Utilisez seulement des rubans TZ Brother avec cette machine. N'utilisez pas de rubans ne portant pas le logo  .
- Avant d'installer une cassette à ruban, veillez à ce que le ruban entre correctement sous les guides de ruban.
- Ne tirez pas sur le ruban sortant de la P-touch. Vous risqueriez ainsi d'endommager la cassette à ruban.
- Évitez d'utiliser la machine dans des endroits extrêmement poussiéreux. Ne laissez pas la machine en plein soleil ou sous la pluie.
- N'exposez pas la machine à des températures extrêmement élevées ou à l'humidité.
- Ne laissez pas d'objets en caoutchouc ou vinyle sur la machine pendant longtemps. La machine pourrait être tachée.
- Ne nettoyez pas la machine avec de l'alcool ou d'autres solvants organiques. Utilisez seulement un chiffon doux et sec.
- Ne mettez pas d'objets étrangers dans la machine ou d'objets lourds dessus.
- Pour éviter les blessures, ne touchez pas le bord de la coupeuse.
- Utilisez seulement le cordon d'alimentation conçu spécialement pour cette machine. L'utilisation d'un autre type de cordon annulera la garantie.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la machine pendant longtemps, débranchez le cordon d'alimentation.
- Une ligne blanche horizontale apparaissant sur une étiquette imprimée peut indiquer la présence de poussière sur la tête d'impression. Nettoyez la tête d'impression en essuyant doucement vers le haut et vers le bas la tête d'impression à l'aide d'un coton-tige sec. Pour plus de détails, voir page 73.
- Ne jamais tenter de désassembler la P-touch.

Raccordement du cordon d'alimentation


.....

Cette P-touch peut être utilisée partout où se trouve une prise secteur normale.

- ❶ Insérez la fiche à l'extrémité du cordon d'alimentation dans le connecteur d'alimentation à l'arrière de la P-touch.
- ❷ Insérez la fiche à l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise secteur.

REMARQUE


Utilisez seulement le cordon d'alimentation conçu spécialement pour cette machine.



Installation d'une cassette à ruban TZ

Une cassette à ruban TZ est fournie avec cette P-touch. Les cassettes à ruban TZ sont disponibles pour cette machine dans une large gamme de couleurs et de tailles, ce qui permet la création d'étiquettes distinctives à codage couleur et stylisées. De plus, cette machine a été conçue pour permettre le changement rapide et facile des cassettes à ruban.

- Appuyez sur la touche de libération du couvercle, puis soulevez le couvercle du logement de la cassette pour l'ouvrir.




- Si une cassette est déjà en place et vous souhaitez la remplacer, enlevez-la en tirant dessus tout droit.
- Si le ruban encreur est détendu dans la cassette à ruban à mettre en place, utilisez votre doigt pour tourner la roue dentée dans le sens de la flèche se trouvant sur la cassette jusqu'à ce que le ruban soit tendu. **Assurez-vous aussi que l'extrémité du ruban passe bien sous les guides de ruban.**


- Insérez la cassette à ruban fermement dans le logement en vous assurant que tout l'arrière de la cassette touche le fond du logement.

REMARQUE

Quand vous insérez la cassette à ruban, assurez-vous que le ruban encreur ne s'accroche pas au coin du guide métallique.




- Refermez le couvercle du logement et appuyez sur la touche de mise sous tension (⏻) pour mettre la machine sous tension si elle est hors tension. La largeur du ruban actuellement en place est indiquée sur l'indicateur de largeur de ruban sur le bord droit de l'écran.




- Appuyez une fois sur **Feed & Cut** pour tendre complètement le ruban et couper tout excédent.

Mise sous et hors tension de la P-touch

.....

La touche de mise sous tension () est située dans le coin supérieur droit du clavier de la machine. Cette P-touch s'éteindra automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche ou si aucune opération n'est effectuée pendant 30 minutes. De plus, si elle reste branchée, le texte de la session précédente sera affiché quand vous la remettrez sous tension.


- Appuyez sur  pour mettre sous ou hors tension la P-touch.

Fonctions


Opérations de base

Bien que la plupart des fonctions puissent être utilisées au moyen d'une simple pression sur les touches correspondantes, les touches suivantes peuvent être nécessaires pour certaines fonctions.


Code (code) ()

Pour utiliser une fonction imprimée en jaune sur une touche, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur la touche correspondant à la fonction que vous souhaitez utiliser.





Entrer ()

Pour sélectionner une fonction d'un menu ou un article d'une liste, ou pour appliquer le réglage sélectionné, appuyez sur .







Cancel (annuler) ()

Pour quitter une fonction sans appliquer aucun des changements que vous aurez pu apporter, appuyez sur .







Touches de curseur

Les quatre touches de curseur (, , , et ) peuvent être utilisées pour effectuer deux opérations: pour déplacer le curseur, qui apparaît sous la forme d'un crochet (I) ou d'un soulignage (_), ou pour effectuer une sélection.





(droite)

- Pour déplacer le curseur d'un espace ou d'un caractère vers la droite, appuyez une fois sur . Si le curseur se trouve en fin de ligne quand vous appuyez sur la touche, le curseur se déplacera au début de la ligne suivante.
- Pour déplacer le curseur à la fin de la ligne de texte actuelle, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .
- Pour déplacer le curseur au début du bloc de texte suivant, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .
- Pour sélectionner l'article à droite dans une liste, appuyez sur .





(gauche)

- Pour déplacer le curseur d'un espace ou d'un caractère vers la gauche, appuyez une fois sur . Si le curseur se trouve au début d'une ligne quand vous appuyez sur la touche, le curseur se déplacera à la fin de la ligne précédente.
- Pour déplacer le curseur au début de la ligne de texte actuelle, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .
- Pour déplacer le curseur au début du bloc de texte actuel, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur . Si le curseur se trouve déjà au début d'un bloc de texte quand vous appuyez sur ces touches, le curseur se déplacera au début du bloc précédent.
- Pour sélectionner l'article à gauche dans une liste, appuyez sur .

(haut)

- Pour déplacer le curseur sur le caractère de la ligne directement au-dessus de la position actuelle du curseur, appuyez une fois sur .
- Pour déplacer le curseur au début du texte entier, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .
- Pour sélectionner l'article au-dessus dans un menu ou une liste, appuyez sur .

(bas)

- Pour déplacer le curseur sur le caractère de la ligne directement sous la position actuelle du curseur, appuyez une fois sur .
- Pour déplacer le curseur à la fin du texte, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .
- Pour sélectionner l'article au-dessous dans un menu ou une liste, appuyez sur .

Entrée du texte

Entrer du texte pour vos étiquettes est comme taper à la machine ou sur le clavier d'un ordinateur. De plus, le texte entré est affiché normalement dans le mode WYSIWYG (what you see is what you get), ou en d'autres termes "Ce que vous voyez est ce que vous obtenez", qui vous permet de voir exactement quelle serait l'apparence de l'étiquette si elle était imprimée.

Barre d'espacement ()

Pour ajouter un espace blanc au texte, appuyez sur

(barre d'espacement).

Shift (majuscules) ()


Pour entrer une lettre majuscule ou le symbole imprimé sur la moitié supérieure de certaines touches, comme sur une machine à écrire ou le clavier d'un ordinateur, appuyez en continu sur tout en appuyant sur la touche correspondant au caractère que vous souhaitez entrer.

Caps (verrouillage des majuscules) ()

Pour entrer une série de lettres majuscules sans appuyer en continu sur , le mode **Caps** (verrouillage des majuscules) doit être activé. Le mode **Caps** peut être activé ou désactivé en appuyant sur . Quand le mode **Caps** est activé, l'indicateur **Maj** s'allume.

REMARQUE


- ☞ Quand vous appuyez sur une touche numérique, le numéro - et pas le symbole se trouvant au dessus est entré, à moins que vous n'appuyiez en continu sur .
- ☞ Pour entrer des lettres minuscules alors que le mode **Caps** est activé, appuyez en continu sur tout en appuyant sur la touche correspondant au caractère souhaité.



Alt (caractères spéciaux) ()



Les caractères imprimés à droite des touches peuvent être ajoutés au texte avec un grand nombre d'autres caractères spéciaux et signes de ponctuation en utilisant le mode **Alt** (caractères spéciaux). Le mode **Alt** peut être activé ou désactivé en appuyant sur .

Quand le mode **Alt** est activé, l'indicateur **Alt** (caractères spéciaux) s'allume.




Chapitre 3 Fonctions



Le tableau suivant indique les caractères disponibles.



Touche alphabétique	Sans appuyer en continu sur  , ou avec le mode Caps désactivé	En appuyant en continu sur  , ou avec le mode Caps activé
A	à á â ã ä å æ	À Á Â Ã Ä Å Æ
C	ç	Ç
D	ð	Ð
E	è é ê ë	È É Ê Ë
I	ï ï ï ï ï	Ï Ï Ï Ï Ï
N	ñ	Ñ
O	ó ô õ ö ø œ	Ó Ô Õ Ö Ø Æ
P	þ	Þ
U	ü ú û ü	Ü Ú Û Ü
!	! ; ? , . : " ' -	! ; ? , . : " ' -


Pour ajouter un caractère accentué ou un signe de ponctuation spécial au texte:



- 1 Appuyez sur  . L'indicateur **Alt** s'allume.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant au caractère souhaité.


REMARQUE

☞ Pour afficher les lettres majuscules, appuyez en continu sur  (ou appuyez sur  pour activer le mode **Caps**) avant d'appuyer sur une touche alphabétique.

☞ Pour désactiver le mode **Alt** sans ajouter de caractère au texte, appuyez sur  (ou ) n'importe quand.








- 3 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que le caractère accentué ou le symbole souhaité soit contrasté.




- 4 Appuyez sur  . Le caractère sélectionné est ajouté au texte et le mode **Alt** désactivé.


REMARQUE

Pour entrer une série de caractères dans le mode **Alt**, appuyez en continu sur  avant d'appuyer sur  . Puis, continuez à ajouter des caractères en les sélectionnant comme expliqué aux étapes 2 et 3, et appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  . Appuyez sur  après avoir sélectionné le dernier caractère de la série.

Retour de chariot ()



Pour créer une nouvelle ligne et déplacer le curseur au début de cette ligne, appuyez sur  après avoir entré la ligne de texte.

REMARQUE



Un bloc unique de texte peut contenir seulement le nombre maximal de lignes indiqué dans le tableau ci-dessous. Si le bloc contient déjà le nombre maximal de lignes quand vous appuyez sur , le message d'erreur "LIGNES MAXI" apparaîtra.



Largeurs de rubans	Nombre maximal de lignes pouvant être entrées
1/4po (6 mm)	2
3/8po (9 mm)	3
1/2po (12 mm)	4
3/4po (18 mm)	6
1po (24 mm)	8
1 1/2po (36 mm)	10

New Block (nouveau bloc) (+)

Pour changer le nombre de lignes d'une partie de l'étiquette, créez un nouveau bloc en appuyant en continu sur  tout en appuyant sur .

REMARQUE

☞ Une étiquette simple peut contenir seulement un maximum de cinq blocs. Si cinq blocs existent déjà quand vous appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  le message d'erreur "5 BLOCS MAXI" apparaîtra.


☞ Pour séparer un bloc de texte en deux de telle façon que le caractère à droite du curseur soit au début du second bloc, amenez le curseur au milieu du bloc, puis appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .


Symbol (symbole) ()



En plus des lettres, symboles et chiffres se trouvant sur les touches, 475 symboles et images supplémentaires sont disponibles avec la fonction **Symbole**. Ces symboles et images, après avoir été ajoutés au texte, peuvent être supprimés comme n'importe quels autres caractères et plusieurs d'entre eux peuvent être formatés à l'aide de certaines fonctions de formatage de texte (voir pages 25 à 31).

La liste de tous les symboles disponibles figure aux pages 78 à 81.


Pour ajouter un symbole ou une image au texte:


❶ Appuyez sur .




❷ Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **N° DE CATALOGUE** ou du nom de la catégorie souhaitée.

REMARQUE



☞ Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .


☞ Pour revenir au texte sans ajouter de symbole, appuyez sur  n'importe quand.

❸ Appuyez sur .

❹ Sélectionnez le symbole souhaité.

Si **N° DE CATALOGUE** a été sélectionné:

Entrez le numéro d'un symbole (ou appuyez sur  ou ) jusqu'à ce que le symbole souhaité soit affiché. Le nom de la catégorie contenant le symbole souhaité est affiché. Le nom de la catégorie contenant le symbole sélectionné est affiché dans la seconde ligne en haut de l'écran.




Si une catégorie a été sélectionnée:

Appuyez sur ou jusqu'à ce que la rangée de symboles souhaitée soit sélectionnée, puis appuyez sur ou jusqu'à ce que le symbole souhaité soit contrasté. Un agrandissement du symbole sélectionné est affiché dans la moitié droite de l'écran. Pour les numéros de symboles, reportez-vous à la liste des symboles de l'Appendice.

REMARQUE

- ☞ Pour sélectionner le premier symbole d'une catégorie différente, appuyez en continu sur tout en appuyant sur ou .
- ☞ Pour sélectionner le premier symbole, appuyez sur (barre d'espacement) (ou appuyez en continu sur tout en appuyant sur).
- ☞ Pour sélectionner le dernier symbole, appuyez en continu sur tout en appuyant sur .



- ⑤ Appuyez sur . Le symbole sélectionné est ajouté au texte.

REMARQUE

- ☞ Pour entrer une série de symboles, appuyez en continu sur avant d'appuyer sur . Puis, continuez à ajouter des caractères en les sélectionnant comme expliqué aux étapes ② à ④, et appuyez en continu sur tout en appuyant sur . Appuyez sur après avoir sélectionné le dernier symbole de la série.
- ☞ Certains symboles entrés dans les modèles (fonction **Template**) et fonds (Fonction **ARRIÈRE-PLAN** du menu **FORMAT**) apparaissent sur l'écran sous la forme . Pour visualiser un agrandissement du symbole, amenez le curseur sous le symbole, puis appuyez sur .

Barcode (code à barres)()

La fonction **Barcode** (code à barres) vous permet d'ajouter le code à barres de votre choix à votre étiquette. De plus, les divers paramètres de code à barres vous permettent de créer des codes à barres personnalisés.




REMARQUE


- ☞ Cette partie vous indique comment entrer un code à barres dans votre texte. Vous ne trouverez pas ici une introduction exhaustive au concept de codage par barres. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter un des nombreux livres de référence disponibles.
- ☞ Cette machine n'étant pas spécialement conçue pour la création d'étiquettes à codes à barres spéciaux, certains lecteurs de codes à barres pourront ne pas lire les étiquettes.
- ☞ Les codes à barres doivent être imprimés sur des étiquettes blanches avec de l'encre noire.
- ☞ Il est conseillé d'imprimer les codes à barres avec la fonction **MARGE** (menu **FORMAT**) réglée sur **LARGE** et le paramètre de code à barres **LARGEUR** réglé sur **LARGE**; autrement, les codes à barres seront difficiles à lire.

Pour créer un code à barres:


- 1 Appuyez sur .

REMARQUE

- ☞ Pour changer les données ou les paramètres d'un code à barres qui a déjà été ajouté au texte, amenez le curseur au milieu du code à barre avant d'appuyer sur .
- ☞ Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .
- ☞ Pour revenir au texte sans ajouter de code à barres, appuyez sur  n'importe quand.



Pour changer les paramètres du code à barres:


- 2 Appuyez sur . L'ensemble ou certains des paramètres suivants peuvent être réglés.




TYPE (protocole)


LARGEUR (largeur des barres)



SOUS # (numéros imprimés sous le code à barres)

CAR.NO (vérification des chiffres)





- 3 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ➔ se trouve à côté du paramètre dont vous souhaitez changer le réglage.
- 4 Appuyez sur . Les réglages disponibles sont affichés.





- 5 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté du réglage souhaité.


REMARQUE

Pour sélectionner le réglage par défaut, appuyez sur  (barre d'espacement).




- 6 Appuyez sur  pour confirmer le réglage et revenir au menu PARAMÈTRE.
- 7 Répétez les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que tous les paramètres soient réglés comme vous le souhaitez.

- 8 Appuyez sur  pour appliquer les réglages.







Pour entrer les données du code à barres:



- 9 Entrez les données avec le clavier.



Pour ajouter des caractères spéciaux aux codes à barres (seulement avec les protocoles EAN128, CODE128, CODE39 ou CODABAR):

- 10 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que le curseur se trouve sous le caractère à droite de l'endroit où vous souhaitez ajouter le caractère spécial.
- 11 Appuyez sur .




- 12 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté du caractère spécial que vous souhaitez ajouter.

REMARQUE

Reportez-vous à la page 88 pour les tableaux de caractères spéciaux disponibles.







- 13 Appuyez sur . Le caractère spécial sélectionné est ajouté aux données du code à barres.


Pour ajouter le code à barres au texte:

- 14 Appuyez sur .

REMARQUE


Pour supprimer un code à barres, amenez le curseur au centre ou à droite du code à barres et appuyez sur

. Quand le message "OK POUR EFFACER CODE À BARRES?" apparaît, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de OK, puis appuyez sur . Pour revenir au texte sans effacer le code à barres, appuyez sur  (ou amenez ✓ à côté de ANNULER, puis appuyez sur ).






Édition du texte



Zoom ()

Pour visualiser un texte trop petit pour être lu sur l'écran, le mode **Zoom** doit être activé, ce qui facilite l'édition du texte. Le mode **Zoom** peut être activé ou désactivé par une pression sur . Quand le mode **Zoom** est activé, l'indicateur **Zoom** s'allume. Dans le mode **Zoom**, les bords supérieur, inférieur et gauche de l'étiquette sont indiqués par des lignes sombres et le numéro de la ligne actuelle est indiqué au bas de l'écran.

REMARQUE


- Utilisez les touches de curseur pour vous déplacer dans le texte.
- Pour revenir au mode **WYSIWYG**, appuyez sur  (ou ).






De plus, une pression sur  pendant que vous entrez du texte dans les modèles (fonction **Template**) et les fonds (fonction **ARRIÈRE-PLAN** du menu **FORMAT**) affiche un agrandissement du caractère situé au-dessus du curseur. Vous pouvez ainsi visualiser les symboles qui apparaissent sur l'écran sous la forme "  ".

REMARQUE

Pour revenir à l'édition du texte, appuyez sur une touche quelconque.



Backspace (espace arrière) ()

Pour supprimer le caractère du texte à gauche de la position actuelle du curseur, appuyez sur . À chaque pression sur , un caractère sera effacé. Si le curseur se trouve au début d'une ligne ou d'un bloc quand vous appuyez sur la touche , la ligne ou le bloc actuel sera joint au précédent.



Clear (supprimer) (+)

Une fois que vous avez imprimé votre texte, vous devez effacer l'écran avant de pouvoir créer un nouveau texte. Avec la fonction **Clear** (suppression), vous pouvez sélectionner si l'ensemble du texte et tous les réglages de format ou seuls le texte et ses réglages de format seront effacés.




REMARQUE


Le curseur peut être situé n'importe où dans le texte.


Pour effacer tout le texte et tous les réglages de format:

- Appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .



REMARQUE



Pour revenir au texte sans rien effacer, appuyez sur  (ou amenez  à côté de **ANNULER** et appuyez sur .




- ✓ se trouvant déjà à côté de **TEXTE ET FORMATS**, appuyez sur . Tout le texte sera effacé et toutes les fonctions de formatage reviendront à leurs valeurs par défaut.


Pour effacer seulement le texte:

- Appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .



- Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **TEXTE UNIQUEMENT**.



- Appuyez sur . Le texte est effacé et les fonctions de formatage de texte reviennent à leurs valeurs par défaut, mais les fonctions de formatage d'étiquette (menu **FORMAT**) restent inchangées.

Area (zone)

Le formatage du texte avec la fonction **Area** (zone) est différent de la création d'un nouveau bloc avec la fonction **New Block** (nouveau bloc). Avec la fonction **Area** (zone), le texte à l'intérieur d'une ligne ou d'un groupe de lignes peut être sélectionné de telle façon que ses formats de texte puissent être changés. Le texte sélectionné peut aussi être supprimé ou copié et collé à un endroit différent du texte.

Les deux étiquettes suivantes montrent comment ces fonctions peuvent être utilisées.








Les blocs multiples de cette étiquette ont été créés en utilisant la fonction **New Block** (nouveau bloc). Le premier bloc de ce texte contient une seule ligne, le deuxième quatre lignes et le troisième deux lignes.


LEGROS (123) 456-7890


Il s'agit ici d'une étiquette à bloc unique et ligne unique avec différentes parties du texte formatées à l'aide de la fonction **Area** (zone). Après que tout le texte a été entré, la partie "(123) 456-7890" a été sélectionnée et un caractère plus petit a été choisi.





Pour sélectionner une zone du texte:


- 1 Appuyez sur , , , ou  jusqu'à ce que le curseur se trouve à côté du premier caractère que vous souhaitez sélectionner.



- 2 Appuyez sur . Le premier caractère est contrasté.












- 3 Appuyez sur , , , ou  jusqu'à ce que tous les caractères que vous souhaitez sélectionner soient contrastés.



- 4 Formatez le texte en utilisant les fonctions de formatage de texte (voir les pages 25-31) ou utilisez la fonction **Copy & Paste** (copier-coller) pour copier le texte et le coller à un endroit différent du texte (voir page 24).

REMARQUE



 Pour désélectionner le texte, appuyez sur  (ou ).


 Pour supprimer les caractères sélectionnés, appuyez sur . Quand le message "OK POUR EFFACER ZONE?" apparaît, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **OK**, puis appuyez sur . Pour revenir au texte sans supprimer la zone sélectionnée, appuyez sur  (ou amenez ✓ à côté de **ANNULER**, puis appuyez sur ).

All (tout) (+)

Avec la fonction **All** (tout), tout le texte peut être sélectionné de telle façon qu'il puisse être formaté dans son ensemble, supprimé, ou copié et collé à un endroit différent du texte.


Pour sélectionner tout le texte:

- 1 Appuyez en continu sur  tout en appuyant sur . Tout le texte est contrasté.



- 2 Formatez le texte en utilisant les fonctions de formatage de texte (voir les pages 25-31) ou utilisez la fonction **Copy & Paste** (copier-coller) pour copier le texte et le coller à un endroit différent du texte (voir page 24).







REMARQUE


Pour désélectionner le texte, appuyez sur .




Copy & Paste (copier-coller) ()

La fonction **Copy & Paste** (copier-coller) est utile pour copier des caractères déjà entrés et les coller dans une partie différente du texte.

Pour copier et coller le texte:

- 1 Sélectionnez le texte que vous souhaitez copier et coller en utilisant la fonction **AREA** (voir page 22) ou la fonction **ALL** (voir page 24).
- 2 Appuyez sur . Les caractères sélectionnés sont copiés, mais ne sont pas supprimés du texte.
- 3 Appuyez sur , , , ou  jusqu'à ce que le curseur se trouve où vous souhaitez ajouter le texte copié.
- 4 Appuyez sur .



- 5 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **OK**.
- 6 Appuyez sur . Le texte est ajouté à la position du curseur.

Formatage

Des fonctions de formatage variées sont disponibles pour créer des étiquettes plus décoratives.

Les fonctions de formatage de texte suivantes peuvent être utilisées pour changer l'apparence des caractères: **Police**, **Taille**, **Largeur**, **Style**, **Italique**,

A / A (soulignement/barre) et **Verticale** (vertical).

Elles peuvent être appliquées à une partie ou à l'ensemble du texte, avant ou après avoir entré ce dernier.

Les formats d'étiquettes, indiqués dans le menu **FORMAT**, spécifient l'apparence générale de l'étiquette.


Font (Police) ()

Avec la fonction **Font** (police), vous pouvez changer la police de votre texte en choisissant une des nombreuses polices disponibles. Reportez-vous aux exemples de polices à la page 82. La police du texte à la position actuelle du curseur est indiquée à l'extrémité droite de la ligne supérieure en haut de l'écran.

REMARQUE


Quand vous sélectionnez un réglage de **POLICE**, les opérations suivantes peuvent être effectuées:

- ☞ Pour afficher le réglage précédent, appuyez en continu sur tout en appuyant sur .
- ☞ Pour sélectionner le réglage par défaut (**HELSINKI**), appuyez en continu sur tout en appuyant sur .
- ☞ Pour ramener toutes les fonctions de formatage de texte à leurs valeurs par défaut, appuyez en continu sur tout en appuyant sur (barre d'espacement).
- ☞ Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur .



Pour changer la police avant d'entrer le texte:


- 1 Appuyez sur [←], [→], [↑], ou [↓] jusqu'à ce que le curseur se trouve au point où vous souhaitez commencer à utiliser une police différente.
- 2 Appuyez sur [Font] jusqu'à ce que la police souhaitée soit sélectionnée. Le réglage actuel est indiqué sous **POLICE** en haut de l'écran et un échantillon (A) peut être vu à droite du curseur.



- 3 Entrez le nouveau texte.

Pour changer la police du texte d'une zone sélectionnée:


- 1 Appuyez en continu sur [Code] tout en appuyant sur [Area All] pour sélectionner tout le texte, ou appuyez sur [Area All] et utilisez [←], [→], [↑], ou [↓] pour en sélectionner seulement une partie.
- 2 Appuyez sur [Font] jusqu'à ce que le texte soit affiché dans la police souhaitée. Le réglage actuel est indiqué sous **POLICE** en haut de l'écran.



- 3 Appuyez sur [New Block]. Le texte sélectionné est affiché dans la police souhaitée.

Size (Taille) (Size)

La taille des caractères peut être changée à l'aide de la fonction **Size** (taille). Avec le réglage **AUTO**, la machine compare votre texte avec la largeur du ruban installé et ajuste automatiquement les caractères à la taille maximale possible. Reportez-vous à la page 83 pour des exemples de réglage de **TAILLE**. La taille du texte à la position actuelle du curseur est indiquée à l'extrémité droite de la seconde ligne en haut de l'écran.



REMARQUE

- Quand le réglage **AUTO** est sélectionné et un ruban de 1/2po (12 mm), 3/4po (18 mm), 1po (24 mm), ou 1 1/2po (36 mm) de large est en place, un texte avec une seule ligne et ne contenant pas de minuscules ou certains symboles sera imprimé légèrement plus grand.
- Si un texte très petit est sélectionné, le texte risque d'être illisible en mode WYSIWYG. Quand vous éditez un texte aussi petit, activez le mode **Zoom**. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 21.
- La taille du texte pouvant être imprimé dépendant de la largeur du ruban, le tableau suivant indique la taille maximale du texte qui peut être utilisé avec chaque largeur de ruban.

Largeur de ruban	Taille maximale du texte (en points)
1/4po (6 mm)	12
3/8po (9 mm)	18
1/2po (12 mm)	24
3/4po (18 mm)	36
1po (24 mm)	60
1 1/2po (36 mm)	72


REMARQUE

Quand vous sélectionnez un réglage de **TAILLE**, les opérations suivantes peuvent être effectuées:

- ☞ Pour afficher le réglage précédent, appuyez en continu sur et appuyez sur .
- ☞ Pour sélectionner le réglage par défaut (**AUTO**), appuyez en continu sur tout en appuyant sur .
- ☞ Pour ramener toutes les fonctions de formatage de texte à leurs valeurs par défaut, appuyez en continu sur tout en appuyant sur (barre d'espace).
- ☞ Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur .

Pour changer la taille du texte avant d'entrer le texte:


- ❶ Appuyez sur , , ou jusqu'à ce que le curseur se trouve au point où vous souhaitez commencer à utiliser une taille de texte différente.
- ❷ Appuyez sur jusqu'à ce que la taille de texte souhaitée soit sélectionnée. Le réglage actuel est indiqué sous **TAILLE** en haut de l'écran et un échantillon (**A**) peut être vu à droite du curseur.



- ❸ Entrez le nouveau texte.

Pour changer la taille du texte d'une zone sélectionnée:

- ❶ Appuyez en continu sur tout en appuyant sur pour sélectionner tout le texte, ou appuyez sur et utilisez , , , ou pour en sélectionner seulement une partie.
- ❷ Appuyez sur jusqu'à ce que le texte soit affiché dans la taille de texte souhaitée. Le réglage actuel est indiqué sous **TAILLE** en haut de l'écran.










- ❸ Appuyez sur . Le texte sélectionné est affiché dans la taille de texte souhaitée.

Width (Largeur) ()






La fonction **Width** (Largeur) peut être utilisée avec n'importe laquelle des tailles de texte pour rendre les caractères plus larges ou plus étroits. Reportez-vous à la page 83 pour des exemples de réglage de **LARGEUR**.


REMARQUE

Quand vous sélectionnez un réglage de **LARGEUR**, les opérations suivantes peuvent être effectuées:

- ☞ Pour afficher le réglage précédent, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .
- ☞ Pour sélectionner le réglage par défaut (**MOYEN**), appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .
- ☞ Pour ramener toutes les fonctions de formatage de texte à leurs valeurs par défaut, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espace).
- ☞ Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur .








Pour changer la largeur avant d'entrer le texte:


- 1 Appuyez sur , , , ou  jusqu'à ce que le curseur se trouve au point où vous souhaitez commencer à utiliser une largeur différente.
- 2 Appuyez sur  jusqu'à ce que la largeur souhaitée soit sélectionnée. Le réglage actuel est indiqué sous **LARGEUR** en haut de l'écran et un échantillon (**A**) peut être vu à droite du curseur.



- 3 Entrez le nouveau texte.

Pour changer la largeur dans une zone sélectionnée:

- 1 Appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  pour sélectionner tout le texte, ou appuyez sur , , , ou  pour en sélectionner seulement une partie.
- 2 Appuyez sur  jusqu'à ce que le texte soit affiché dans la largeur souhaitée. Le réglage actuel est indiqué sous **LARGEUR** en haut de l'écran.










- 3 Appuyez sur . Le texte sélectionné est affiché dans la largeur souhaitée.


Style ()

Vous pouvez choisir 7 styles de texte différents pour créer des étiquettes plus personnalisées. Reportez-vous à la page 84 pour des échantillons de styles. Le style du texte à la position actuelle du curseur est indiqué par l'indicateur **Style** au bas de l'écran.

REMARQUE


Quand vous sélectionnez un réglage de **Style**, les opérations suivantes peuvent être effectuées:

- ☞ Pour afficher le réglage précédent, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .
- ☞ Pour sélectionner le réglage par défaut (**NORMAL**), appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .
- ☞ Pour ramener toutes les fonctions de formatage de texte à leurs valeurs par défaut, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espace).
- ☞ Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur .



Pour changer le style du texte avant d'entrer le texte:

- 1 Appuyez sur , , , ou jusqu'à ce que le curseur se trouve au point où vous souhaitez commencer à utiliser un style de texte différent.
- 2 Appuyez sur jusqu'à ce que le style souhaité soit sélectionné. Le réglage actuel est indiqué sous **STYLE** en haut de l'écran et un échantillon (**A**) peut être vu à droite du curseur.




- 3 Entrez le nouveau texte.

Pour changer le style du texte d'une zone sélectionnée:

- 1 Appuyez en continu sur tout en appuyant sur pour sélectionner tout le texte, ou appuyez sur et utilisez , , , ou pour en sélectionner seulement une partie.

- 2 Appuyez sur jusqu'à ce que le texte soit affiché dans le style de texte souhaité. Le réglage actuel est indiqué sous **STYLE** en haut de l'écran.



- 3 Appuyez sur . Le texte sélectionné est affiché dans le style de texte souhaité.


Italic (Italique) ()

La fonction **Italic** (italique) peut être combinée avec chacun des réglages de format de texte pour offrir un choix de styles de texte encore plus varié. Quand la fonction **italique** est activée pour le texte à la position actuelle du curseur, l'indicateur **Italic** au bas de l'écran s'allume.

REMARQUE


Quand vous sélectionnez un réglage d'**ITALIQUE**, les opérations suivantes peuvent être effectuées:

- ✎ Pour sélectionner le réglage par défaut (**NON**), appuyez en continu sur tout en appuyant sur .
- ✎ Pour ramener toutes les fonctions de formatage de texte à leurs valeurs par défaut, appuyez en continu sur tout en appuyant sur (barre d'espacement).
- ✎ Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur .



Pour changer le réglage d'Italique avant d'entrer le texte:

- 1 Appuyez sur , , , ou jusqu'à ce que le curseur se trouve au point où vous souhaitez commencer à utiliser un réglage d'Italique différent.
- 2 Appuyez sur pour sélectionner **NON** ou **OUI**. Le réglage actuel est indiqué sous **ITALIQUE** en haut de l'écran et un échantillon (A) peut être vu à droite du curseur.




- 3 Entrez le nouveau texte.

Pour changer le réglage d'Italique du texte d'une zone sélectionnée:

- 1 Appuyez en continu sur tout en appuyant sur pour sélectionner tout le texte, ou appuyez sur et utilisez , , , ou pour en sélectionner seulement une partie.

- 2 Appuyez sur jusqu'à ce que le texte soit affiché dans le réglage d'**ITALIQUE** souhaité. Le réglage actuel est indiqué sous **ITALIQUE** en haut de l'écran.



- 3 Appuyez sur . Le texte sélectionné est affiché avec le réglage d'**ITALIQUE** souhaité.

Soulignement/barres ()

La fonction **Soulignements/barres** vous permet de souligner ou rayer certaines parties de votre texte.

12 34 56
NON SOULIGNÉ BARRE


REMARQUE

Quand vous sélectionnez un réglage de **STYL./LIGNE** (soulignement/barres), les opérations suivantes peuvent être effectuées:

- ☞ Pour afficher le réglage précédent, appuyez en continu sur tout en appuyant sur .
- ☞ Pour sélectionner le réglage par défaut (**NON**), appuyez en continu sur tout en appuyant sur .
- ☞ Pour ramener toutes les fonctions de formatage de texte à leurs valeurs par défaut, appuyez en continu sur tout en appuyant sur (barre d'espacement).
- ☞ Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur .

Pour changer le réglage de Soulignement/barres avant d'entrer le texte:


- 1 Appuyez sur , , , ou jusqu'à ce que le curseur se trouve au point où vous souhaitez commencer à utiliser un réglage de **STYL./LIGNE** différent.
- 2 Appuyez sur jusqu'à ce que le réglage souhaité soit sélectionné. Le réglage actuel est indiqué sous **STYL./LIGNE** en haut de l'écran et un échantillon (**A**) peut être vu à droite du curseur.



- 3 Entrez le nouveau texte.

Pour changer le réglage de Soulignement/barre du texte d'une zone sélectionnée:

- 1 Appuyez en continu sur tout en appuyant sur pour sélectionner tout le texte, ou appuyez sur et utilisez , , , ou pour en sélectionner seulement une partie.
- 2 Appuyez sur jusqu'à ce que le texte soit affiché avec le réglage de **STYL./LIGNE** souhaité. Le réglage actuel est indiqué sous **STYL./LIGNE** en haut de l'écran.



- 3 Appuyez sur . Le texte sélectionné est affiché avec le réglage de **Soulignement/barre** souhaité.

Vertical (Verticale) ()

Avec la fonction **Vertical** vous pouvez imprimer votre texte verticalement le long de votre étiquette.


12 NON OUI

Quand la fonction **Vertical** est activée pour le texte à la position actuelle du curseur, l'indicateur **Vertical** au bas de l'écran s'allume.

REMARQUE


Quand vous sélectionnez un réglage **Vertical**, les opérations suivantes peuvent être effectuées:


- ☞ Pour sélectionner le réglage par défaut (**NON**), appuyez en continu sur tout en appuyant sur .
- ☞ Pour ramener toutes les fonctions de formatage de texte à leurs valeurs par défaut, appuyez en continu sur tout en appuyant sur (barre d'espacement).
- ☞ Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur .



Pour changer le réglage Vertical avant d'entrer le texte:









- 1 Appuyez sur , , , ou jusqu'à ce que le curseur se trouve au point où vous souhaitez commencer à utiliser un réglage **Vertical** différent.


- Appuyez sur  pour sélectionner **OUI** ou **NON**. Le réglage actuel est indiqué sous **VERTICALE** en haut de l'écran et un échantillon (A) peut être vu à droite du curseur.



- Entrez le nouveau texte.

Pour changer le réglage de Vertical du texte d'une zone sélectionnée:

- Appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  pour sélectionner tout le texte, ou appuyez sur  et utilisez , , , ou  pour en sélectionner seulement une partie.
- Appuyez sur  jusqu'à ce que le texte soit affiché avec le réglage **Vertical** souhaité. Le réglage actuel est indiqué sous **VERTICALE** en haut de l'écran.



- Appuyez sur . Le texte sélectionné est affiché avec le réglage **Vertical** souhaité.


Encadrement/ombrage ()



Vous pouvez choisir parmi plusieurs encadrements et ombrages variés pour accentuer certaines parties ou l'ensemble du texte dans votre étiquette. Reportez-vous aux échantillons d'encadrements et d'ombrages à la page 85.

Pour appliquer un encadrement ou un ombrage à tout le texte:


- Appuyez sur .


REMARQUE


Pour revenir au texte sans ajouter d'encadrement ou d'ombrage, appuyez sur  n'importe quand.


- Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté du réglage souhaité.


REMARQUE

Pour sélectionner le premier réglage d'un menu, appuyez sur  (barre d'espacement).

Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun réglage, appuyez sur .




- Appuyez sur .



- 4 ✓ se trouvant déjà à côté de **TOUT**, appuyez sur



- 5 Appuyez sur ou jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de l'encadrement ou de l'ombrage souhaité.



- 6 Appuyez sur . L'encadrement ou l'ombrage souhaité sera appliqué à tout le texte.

Pour appliquer un encadrement ou un ombrage à des blocs sélectionnés du texte:

- 1 Appuyez sur .


REMARQUE

Pour revenir au texte sans ajouter d'encadrement ou d'ombrage, appuyez sur n'importe quand.

- 2 Appuyez sur ou jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté du réglage souhaité.


REMARQUE

- Pour sélectionner le premier réglage d'un menu, appuyez sur (barre d'espace).
- Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun réglage, appuyez sur .




- 3 Appuyez sur .

- 4 Appuyez sur ou jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **BLOC**.






- 5 Appuyez sur .


- 6 Appuyez sur ou jusqu'à ce que le premier bloc que vous souhaitez encadrer ou ombrer soit sélectionné.






- 7 Appuyez sur .

- 8 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que tous les blocs que vous souhaitez encadrer ou ombrer soient sélectionnés.









- 9 Appuyez sur .

- 10 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de l'encadrement ou de l'ombrage souhaité.



- 11 Appuyez sur . L'encadrement ou l'ombrage souhaité est appliqué aux blocs de texte sélectionnés.


REMARQUE



Pour supprimer l'encadrement ou l'ombrage, amenez le curseur sur le côté gauche de l'encadrement ou l'ombrage que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur . Quand le message "OK POUR EFFACER CADRE/OMBRE?" apparaît, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **OK**, puis appuyez sur . Pour conserver l'encadrement ou l'ombrage, appuyez sur  (ou amenez ✓ à côté de **ANNULER**, puis appuyez sur ).

Pour appliquer un encadrement ou un ombrage à des lignes sélectionnées du texte:



- 1 Appuyez sur .


REMARQUE


Pour revenir au texte sans ajouter d'encadrement ou d'ombrage, appuyez sur  n'importe quand.

- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté du réglage souhaité.


REMARQUE


Pour sélectionner le premier réglage d'un menu, appuyez sur  (barre d'espacement).
Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun réglage, appuyez sur .






- 3 Appuyez sur .




- 4 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **LIGNE**.







- 5 Appuyez sur .


- 6 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que la première ligne que vous souhaitez encadrer ou ombrer soit sélectionnée.



- 7 Appuyez sur .
- 8 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que toutes les lignes que vous souhaitez encadrer ou ombrer soient sélectionnées.



- 9 Appuyez sur .
- 10 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de l'encadrement ou de l'ombrage souhaité.





- 11 Appuyez sur . L'encadrement ou l'ombrage souhaité est appliqué aux lignes de texte sélectionnées.

Pour appliquer un encadrement ou un ombrage à des caractères sélectionnés du texte:



- 1 Appuyez sur .



REMARQUE


Pour revenir au texte sans ajouter d'encadrement ou d'ombrage, appuyez sur  n'importe quand.




- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté du réglage souhaité.


REMARQUE






 Pour sélectionner le premier réglage d'un menu, appuyez sur  (barre d'espacement).


 Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun réglage, appuyez sur .









- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de CARACTÈRE.







- 5 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur , ,  ou  jusqu'à ce que le premier caractère que vous souhaitez encadrer ou ombrer soit sélectionné.



- 7 Appuyez sur .
- 8 Appuyez sur , ,  ou  jusqu'à ce que tous les caractères que vous souhaitez encadrer ou ombrer soient sélectionnés.



- 9 Appuyez sur .
- 10 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de l'encadrement ou de l'ombrage souhaité.




- 11 Appuyez sur . L'encadrement ou l'ombrage souhaité est appliqué aux caractères sélectionnés.

Format ()

Une pression sur la touche **Format** affiche un menu contenant cinq fonctions de formatage d'étiquette, qui peuvent être utilisées pour changer l'apparence générale de l'étiquette.


Pour changer le réglage de LONGUEUR :



La longueur d'étiquette actuellement sélectionnée est indiquée à l'extrémité gauche de la ligne supérieure en haut de l'écran. Quand le symbole de flèche est affiché sous la forme "←→", la longueur de l'étiquette est réglée sur **AUTO**. Quand le symbole de flèche est affiché sous la forme "←→", la longueur de l'étiquette est réglée sur une certaine valeur.




- 1 Appuyez sur .


REMARQUE

☞ Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur  n'importe quand.

☞ Pour ramener toutes les fonctions du menu **FORMAT** à leurs réglages par défaut, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espace).



- 2 → se trouvant déjà à côté de **LONG**, appuyez sur .



- 3 Appuyez sur ou jusqu'à ce que le réglage souhaité soit sélectionné (ou entrez la longueur souhaitée).





REMARQUE

- ☞ Pour sélectionner le réglage par défaut (**AUTO**), appuyez sur (barre d'espace).
- ☞ Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .
- ☞ Pour revenir à l'écran précédent avec le nouveau réglage, appuyez sur (ou).


- 4 Appuyez une fois sur pour confirmer le réglage et revenir au menu **FORMAT**.
- 5 Appuyez de nouveau sur pour appliquer le réglage.

Pour changer le réglage de MARGE:

Cette fonction vous permet de sélectionner la taille des marges à gauche et à droite de votre texte. Quand **AUCUN**, **ÉTROIT** ou **MOYEN** est sélectionné, une longueur supplémentaire de ruban est expulsée de telle façon que les marges gauche et droite soient égales.




Le réglage de marge actuel est indiqué à l'extrémité gauche de la seconde ligne en haut de l'écran.



- 1 Appuyez sur .


REMARQUE

- ☞ Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur n'importe quand.
- ☞ Pour ramener toutes les fonctions du menu **FORMAT** à leurs réglages par défaut, appuyez en continu sur tout en appuyant sur (barre d'espace).



2 Appuyez sur ou jusqu'à ce que se trouve à côté de **MARGE**.

3 Appuyez sur .



4 Appuyez sur ou jusqu'à ce que se trouve à côté du réglage souhaité.

REMARQUE

☞ Pour sélectionner le réglage par défaut

(ABC [LARGE]), appuyez sur

(barre d'espace).

☞ Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .

☞ Pour revenir à l'écran précédent avec le nouveau réglage, appuyez sur (ou).

5 Appuyez une fois sur pour confirmer le réglage et revenir au menu **FORMAT**.

6 Appuyez de nouveau sur pour appliquer le réglage.

Pour changer le réglage de ALI.H. (alignement horizontal):

Vous pouvez choisir d'aligner le texte d'une des quatre façons suivantes:

ABC ←ABC [GAUCHE]
DEFGH
IJKLM

ABC ←ABC→ [CENTRE]
DEFGH
IJKLM

ABC ABC→ [DROITE]
DEFGH
IJKLM


A B C ←ABC→ [JUSTIFIÉ]
DEFGH
IJKLM

1 Appuyez sur .


REMARQUE


☞ Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur n'importe quand.



☞ Pour ramener toutes les fonctions du menu **FORMAT** à leurs réglages par défaut, appuyez en continu sur tout en appuyant sur (barre d'espace).








2 Appuyez sur ou jusqu'à ce que se trouve à côté de **ALI.H**.



- 3 Appuyez sur .



- 4 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté du réglage souhaité.

REMARQUE

- Pour sélectionner le réglage par défaut ( ABC [GAUCHE]), appuyez sur  (barre d'espacement).
- Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .
- Pour revenir à l'écran précédent avec le nouveau réglage, appuyez sur  (ou ).

- 5 Appuyez une fois sur  pour confirmer le réglage et revenir au menu **FORMAT**.
- 6 Appuyez de nouveau sur  pour appliquer le réglage.

Pour changer le réglage de PAS:

Avec cette fonction, vous pouvez sélectionner si chaque caractère sera espacé également ou non.

Scanner \$300
Printer \$600
Fax \$399




HIHIHI
[PS]


Scanner \$300
Printer \$600
Fax \$399



HIHIHI
[FIXE]

- 1 Appuyez sur .


REMARQUE


- Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur  n'importe quand.
- Pour ramener toutes les fonctions du menu **FORMAT** à leurs réglages par défaut, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espacement).





- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ➔ se trouve à côté de **PAS**.





Chapitre 3 Fonctions



- ③ Appuyez sur .



- ④ Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté du réglage souhaité.

REMARQUE

- Pour sélectionner le réglage par défaut (HIHIHI [PS]), appuyez sur  (barre d'espace).
- Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .
- Pour revenir à l'écran précédent avec le nouveau réglage, appuyez sur  (ou ).




- ⑤ Appuyez une fois sur  pour confirmer le réglage et revenir au menu **FORMAT**.
- ⑥ Appuyez de nouveau sur  pour appliquer le réglage.


Pour changer le réglage de FOND:



Parmi les nombreux modèles disponibles, choisissez un fond pour votre étiquette. Vous pouvez même créer vos propres fonds en utilisant des textes ou des symboles.


- ① Appuyez sur .


REMARQUE



- Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur  n'importe quand.
- Pour ramener toutes les fonctions du menu **FORMAT** à leurs réglages par défaut, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espace).







- ② Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ➔ se trouve à côté de **FOND**.

- ③ Appuyez sur .




- ④ Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté du réglage souhaité.

REMARQUE



- Pour sélectionner le réglage par défaut (**NON**), appuyez sur  (barre d'espace).
- Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .
- Pour revenir à l'écran précédent avec le nouveau réglage, appuyez sur  (ou ).


- 5 Appuyez une fois sur  pour confirmer le réglage.

Si **TXT PETIT** ou **TXT GRAND** a été sélectionné, entrez le texte souhaité, changez la police en appuyant sur  jusqu'à ce que le réglage de police souhaité soit affiché, puis appuyez sur


. Le menu **FORMAT** réapparaît.

REMARQUE

- Jusqu'à 20 caractères peuvent être entrés. Des symboles (voir pages 17 et 18) et des caractères accentués (voir page 15) peuvent aussi être ajoutés.
- Pour afficher une vue agrandie du caractère ou du symbole se trouvant au-dessus du curseur, appuyez sur . Appuyez sur une touche quelconque pour continuer à éditer le texte.
- Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .



Si un modèle de fond pré-réglé est sélectionné, le menu **FORMAT** réapparaît.

- 6 Appuyez de nouveau sur  pour appliquer le réglage. L'indicateur **Background** s'allume.

Template (Modèle) ()







La fonction Template (modèle) facilite et rend plus rapide la création d'une étiquette ou d'un tampon. Après avoir sélectionné un des modèles pré-formatés variés, changez simplement le texte de l'étiquette qui sera alors prête à être imprimée. Les modèles variés disponibles sont pratiques pour les besoins de la vie quotidienne - de l'adressage des enveloppes à l'identification des disquettes ou des cassettes vidéo et audio. La largeur et le longueur de chaque étiquette imprimée à partir d'un modèle sont pré-réglées. Reportez-vous aux pages 87 à 90 pour des échantillons de modèles disponibles.


Après que le texte a été entré, le style du texte peut facilement être changé en sélectionnant simplement un des 7 formats de style disponibles. Reportez-vous à la page 91 pour des exemples de formats de style.

Pour créer une étiquette ou un tampon à partir d'un modèle:

- 1 Appuyez sur . L'indicateur **Template** (modèle) s'allume.






REMARQUE

- Si un texte était affiché au moment de l'activation de la fonction **Template**, le message "OK POUR EFFACER MÉMOIRE TAMPON?" apparaîtra.
 - Pour supprimer le texte, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **OK**, puis appuyez sur .
 - Pour revenir au texte sans le supprimer, appuyez sur  (ou amenez ✓ à côté de **ANNULER**, puis appuyez sur .
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur .






- 2 Sélectionnez le modèle souhaité.

REMARQUE



- Pour sélectionner le premier modèle, appuyez sur  (barre d'espacement) (ou appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .
- Pour sélectionner le dernier modèle, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .


Si **N° DE CATALOGUE** a été sélectionné:


Entrez un numéro de modèle (ou appuyez sur  ou ) jusqu'à ce que le modèle souhaité soit affiché. Le nom du modèle sélectionné est indiqué dans la seconde ligne en haut de l'écran.




Si une catégorie a été sélectionnée:

Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que le modèle souhaité soit affiché. Le numéro et le nom du modèle actuel sont affichés en haut de l'écran et les dimensions sont indiquées dessous.















- Appuyez sur . La première ligne du texte du modèle est affichée sous **ÉDITER TEXTE** en haut de l'écran. Pour les numéros de modèle et des échantillons, reportez-vous à la liste de modèles dans l'Appendice.




- Entrez le nouveau texte.









REMARQUE


- Des symboles peuvent aussi être ajoutés. Reportez-vous aux pages 17 et 18 pour les détails.
- Pour afficher une vue agrandie du caractère ou du symbole se trouvant au-dessus du curseur, appuyez sur . Appuyez sur une touche quelconque pour continuer à éditer le texte.
- Pour déplacer le curseur dans une ligne de texte, appuyez sur  ou . Pour afficher une ligne de texte différente, appuyez sur  ou .
- Pour ne plus utiliser le modèle actuel et revenir à l'étape 2, appuyez sur . Quand le message "OK POUR CONTINUER FORMATS AUTO?" apparaît, appuyez sur  (ou amenez ✓ à côté de **ANNULER**, puis appuyez sur ). Pour continuer à utiliser le modèle actuel, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **OK**, puis appuyez sur .

- Appuyez sur  pour afficher la ligne de texte suivante du modèle.




- 6 Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que tout le texte que vous souhaitez utiliser soit entré. **MENU** apparaît après que vous avez édité la dernière ligne de texte dans le modèle et appuyé sur .


REMARQUE


Pour quitter le mode **Template**, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **TERMINER**, puis appuyez sur . Quand le message "OK POUR TERMINER FORMATS AUTO?" apparaît, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **OK**, puis appuyez sur . Pour revenir au mode **Continuer**, appuyez sur  (ou amenez ✓ à côté de **ANNULER**, puis appuyez sur ).








Pour changer le style d'une étiquette ou d'un tampon créé à partir d'un modèle:

- 7 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **CHANGER STYLE**.
- 8 Appuyez sur . Le réglage de style actuel est affiché.






- 9 Appuyez sur .



- 10 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté du réglage souhaité. Reportez-vous à la page 91 pour des échantillons de réglages.
- 11 Appuyez une fois sur  pour confirmer le réglage et revenir au menu **STYLE**.
- 12 Appuyez de nouveau sur  pour appliquer le réglage.

Pour continuer à éditer l'étiquette ou le tampon:

- 13 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **CONTINUER**.
- 14 Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que le texte soit édité comme vous le souhaitez. **MENU** réapparaît après que vous avez édité la dernière ligne de texte dans le modèle et appuyé sur .

Pour imprimer une étiquette ou un tampon en utilisant un modèle:


- 15 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **IMPRIMER**.
- 16 Appuyez sur .

REMARQUE


Veillez à ce que la cassette correcte soit installée.



- Quand vous imprimez un tampon, installez une cassette à film pour tampon.
- Quand vous imprimez une étiquette, installez une cassette à ruban pour étiquette.

Si un modèle d'une autre catégorie que **TAMPON** est utilisé, l'écran suivant apparaîtra.



Si un modèle de la catégorie **TAMPON** est utilisé, l'écran suivant apparaîtra.



- 17 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté du réglage souhaité.

Pour une étiquette créée à l'aide d'un modèle d'une autre catégorie que **TAMPON**:

Pour imprimer, sélectionnez **OK**. Reportez-vous à la page 49 pour plus de détails sur l'impression.

Pour changer les options d'impression, sélectionnez **OPTION**. Reportez-vous aux pages 49 à 54 pour plus de détails sur les options d'impression.


Pour un tampon créé à l'aide d'un modèle de la catégorie **TAMPON**:

Pour imprimer un stencil de tampon, sélectionnez **IMPR. TAMPON**.

Pour imprimer une étiquette d'identification, sélectionnez **IMPR. ÉTIQUETTE**.


REMARQUE


Utilisez un ruban de 1/2po (12 mm) de large pour créer une étiquette d'identification pour un tampon de format TAMPON M et un ruban de 3/4po (18 mm) de large pour créer une étiquette pour un tampon de format TAMPON G.




- 18 Appuyez sur .


Pour enregistrer l'étiquette ou le tampon créé à l'aide d'un modèle:

- 19 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **FICHIER**.


- 20 Appuyez sur .



- 21 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté du réglage souhaité, puis appuyez sur . Reportez-vous aux pages 46 pour plus de détails sur la sauvegarde des fichiers. Si le fichier n'a pas été sauvegardé avant, sélectionnez **ENREGISTR. SOUS**.




Si le fichier a été sauvegardé avant, sélectionnez **ENREGISTRER**.



- 22 Entrez le nom de fichier souhaité.


REMARQUE

Un nom de fichier peut contenir seulement 10 caractères.


- 23 Appuyez sur . Le texte est sauvegardé sous le numéro sélectionné avec le nom de fichier entré.


Pour créer une autre étiquette ou un autre tampon à l'aide d'un modèle différent:



- 24 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **FICHIER**.
- 25 Appuyez sur .





- 26 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **NOUVEAU**.


- 27 Appuyez sur .



- 28 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **OK**.

REMARQUE

Pour revenir au menu **FICHIER** sans supprimer le modèle édité, appuyez sur  (ou amenez ✓ à côté de **ANNULER**, puis appuyez sur ).

- 29 Appuyez sur .

Enregistrement et rappel des fichiers


Vous pouvez enregistrer du texte utilisé fréquemment dans la mémoire de la machine. Ces fichiers de texte restent mémorisés, même après que tous les caractères sont effacés de l'afficheur avec la fonction **Suppression** (voir page 21).

Quand chaque fichier est enregistré, il peut recevoir un nom de fichier qui permettra sa recherche. Jusqu'à 100 fichiers ou environ 3 000 caractères peuvent être stockés dans la mémoire.

Une copie du fichier de texte enregistré étant rappelée quand vous utilisez la fonction **OUVRI**, le texte peut être édité ou imprimé sans changer le fichier enregistré à l'origine. Néanmoins, la fonction **ENREGISTRER** peut être utilisée pour remplacer le fichier sauvegardé précédemment par celui qui vient d'être édité. Quand un fichier n'est plus nécessaire ou quand vous devez libérer de l'espace, la fonction **EFFACER** peut être utilisée pour le supprimer.


Pour sauvegarder un fichier qui n'a pas été sauvegardé avant:


- 1 Appuyez sur .





- 2 ✓ se trouvant déjà à côté de **ENREGISTR. SOUS**, appuyez sur .

REMARQUE

Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .



- 3 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que le numéro de fichier sous lequel vous souhaitez enregistrer le texte soit affiché.


REMARQUE

Les numéros de fichiers qui ne sont pas affichés représentent déjà un fichier de texte.

- 4 Entrez le nom de fichier souhaité.


REMARQUE

Un nom de fichier peut contenir seulement 10 caractères.

- 5 Appuyez sur . Le texte est sauvegardé sous le numéro sélectionné avec le nom de fichier entré.


Pour sauvegarder un fichier qui a déjà été sauvegardé:


- 1 Appuyez sur .




- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **ENREGISTRER**.

REMARQUE

Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .


- 3 Appuyez sur .



- 4 Éditez le nom de fichier si vous le souhaitez.


REMARQUE

Un nom de fichier peut contenir seulement 10 caractères.

- 5 Appuyez sur . Le texte est sauvegardé sous le numéro sélectionné avec le nom de fichier entré.


Pour rappeler un fichier qui a déjà été sauvegardé:


- 1 Appuyez sur .



- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **OUVRIR**.






REMARQUE


Pour revenir à l'écran précédent sans effectuer aucun changement, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur .



REMARQUE




Si un texte était affiché avant l'activation de la fonction **Fichier**, le message "OK POUR EFFACER MÉMOIRE TAMPON?" apparaîtra.


- Pour supprimer le texte, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **OK**, puis appuyez sur .
- Pour revenir au menu **FICHIER** sans supprimer le texte de l'afficheur, appuyez sur  (ou amenez ✓ à côté de **ANNULER**, puis appuyez sur .



- 4 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez ouvrir.

Pour balayer les fichiers sauvegardés, appuyez sur  ou .

Pour chercher un fichier spécifique, entrez une partie du nom du fichier souhaité, puis appuyez sur . Les fichiers dont le nom contient le texte que vous cherchez sont identifiés et le premier fichier est affiché. Si plus d'un fichier est identifié, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que le fichier que vous souhaitez ouvrir soit affiché.


- 5 Appuyez sur . Le fichier sélectionné apparaît à l'écran.

REMARQUE

Quand un fichier créé à l'aide d'un modèle est ouvert, il est ouvert dans le mode **Template** (modèle).


Pour supprimer un fichier qui a été sauvegardé:


- 1 Appuyez sur .




- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **EFFACER**.



REMARQUE

Pour revenir à l'écran précédent sans effectuer aucun changement, appuyez sur .



- 3 Appuyez sur .









- 4 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer.

Pour balayer les fichiers sauvegardés, appuyez sur  ou .

REMARQUE


Pour sélectionner tous les fichiers enregistrés, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .



Pour chercher un fichier spécifique, entrez une partie du nom du fichier souhaité, puis appuyez sur . Les fichiers dont le nom contient le texte que vous cherchez sont identifiés et le premier fichier est affiché. Si plus d'un fichier est identifié, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que le fichier que vous souhaitez supprimer soit affiché, ou appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  pour sélectionner l'ensemble des fichiers identifiés.

- 5 Appuyez sur .



REMARQUE

- Si tous les fichiers enregistrés ont été sélectionnés, le message "EFFACER TOUS LES FICHIERS?" s'affiche.
- Si tous les fichiers trouvés par la recherche ont été sélectionnés, le message "OK POUR EFFACER TOUS LES FICH. RECHERCHES?" s'affiche.



- 6 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que ✓ se trouve à côté de **OK**.



REMARQUE





Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur  (ou amenez ✓ à côté de **ANNULER**, puis appuyez sur .

- 7 Appuyez sur . Le fichier sélectionné est supprimé.



Impression

Image (Code + Zoom Image)

Pour prévisualiser une image du texte entier avant de l'imprimer, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur . Tout le texte défile lentement sur

l'écran vers la gauche. Appuyez sur  (barre d'espace) pour arrêter ou continuer le défilement. Déplacez le texte dans la direction souhaitée en appuyant sur  ou . Pour quitter la fonction **Image** et revenir au texte, appuyez sur .


Feed & Cut (Alimentation et coupure) ()


Pour expulser 1 po (25 mm) de ruban et couper automatiquement ce morceau, appuyez sur . Appuyez sur cette touche pour expulser tous les morceaux de ruban imprimé restants après avoir appuyé sur  pour quitter l'impression.


Print (Impression) ()

Après avoir entré votre texte et choisi tous les formats de texte et d'étiquettes que vous souhaitez utiliser, vous pourrez commencer l'impression. Quelques réglages supplémentaires peuvent être sélectionnés avant l'impression de votre étiquette.



Pour imprimer une étiquette à l'aide des réglages d'impression actuels:

- 1 Appuyez sur . Le message "OK POUR IMPRIMER?" apparaît.




- 2 ✓ se trouvant déjà à côté de **OK**, appuyez sur . L'étiquette est imprimée.



REMARQUE

Pour quitter l'impression, appuyez sur . N'oubliez pas d'appuyer une fois sur  avant d'imprimer l'étiquette suivante.


Pour imprimer plusieurs copies d'une étiquette:


- 1 Appuyez sur .








- 2 Appuyez sur  ou  pour amener ✓ à côté de **OPTION**.


REMARQUE

Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur  n'importe quand.


- 3 Appuyez sur .

REMARQUE

- ✎ Pour afficher rapidement le menu **OPTION**, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .
- ✎ Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .
- ✎ Pour ramener toutes les fonctions du menu **OPTION** à leurs réglages par défaut, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espace).



- 4 → se trouvant déjà à côté de **COPIE**, appuyez sur .



- 5 Entrez un numéro (ou appuyez sur ou) jusqu'à ce que le nombre de copies souhaité soit affiché.

REMARQUE

Pour sélectionner le réglage par défaut (1), appuyez sur (barre d'espacement).

- 6 Appuyez sur pour confirmer le réglage et revenir au menu **OPTION**.

Pour changer le réglage de NUMÉRO:

La fonction **NUMÉRO** peut être utilisée pour imprimer plusieurs copies du même texte tout en augmentant certains caractères (lettres, numéro ou données de code à barres) après l'impression de chaque étiquette. Ce type d'incrémentation automatique est très utile quand vous imprimez des étiquettes avec numéro de série, des étiquettes de contrôle de production ou d'autres étiquettes nécessitant des codes ascendants.

Les lettres et les nombres augmentent de la façon suivante:

0 →	1 →	...9 →	0 →	...
A →	B →	...Z →	A →	...
a →	b →	...z →	a →	...
A0 →	A1 →	...A9 →	B0 →	...


Les espaces (indiqués par des soulignages "_" dans les exemples ci-dessous) peuvent être utilisés pour ajuster l'espace entre les caractères ou contrôler le nombre de chiffres à imprimer:

1_9 →	2_0 →	...9_9 →	_0 →	...
_9 →	10 →	...99 →	_0 →	...
_Z →	AA →	...ZZ →	_A →	...

REMARQUE

- Un champ de numérotation seulement peut être sélectionné dans un texte quelconque.
- Si vous incluez un caractère non alphanumérique tel qu'un symbole dans le champ de numérotation, seuls les lettres et les numéros du champ de numérotation augmenteront quand les étiquettes seront imprimées, ou seule une étiquette sera imprimée si le champ contient seulement un caractère non alphanumérique.


- 1 Appuyez sur .





- 2 Appuyez sur ou pour amener ✓ à côté de **OPTION**.


REMARQUE



Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur n'importe quand.





3 Appuyez sur  .

REMARQUE


☞ Pour afficher rapidement le menu **OPTION**, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .



✎ Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .

👉 Pour ramener toutes les fonctions du menu **OPTION** à leurs réglages par défaut, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espace).

6 Appuyez sur  ,  ,  ou  jusqu'à ce que le premier caractère que vous souhaitez sélectionner pour le champ de numérotation soit sélectionné.

7 Appuyez sur



8 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que tous les caractères que vous souhaitez sélectionner pour le champ de numérotation soient sélectionnés.



REMARQUE

➡ Si un code à barres a été sélectionné à l'étape 6, cette étape sera omise.


➡ Un champ de numérotation doit être compris entièrement à l'intérieur d'une ligne de texte d'un bloc unique.


👉 Le nombre maximal de caractères d'un champ de numérotation est cinq.


☞ Si vous essayez de choisir plus de cinq caractères, le message d'erreur "OPÉRATION INCORRECTE EN NUMÉROTATION" apparaîtra.

4 Appuyez sur  ou  pour amener ➔ à côté de **NUMÉRO**.



5 Appuyez sur .




10 Appuyez sur 



Chapitre 3 Fonctions


- 11 Entrez un numéro (ou appuyez sur  ou ) jusqu'à ce que le nombre de copies souhaité soit affiché.

REMARQUE
Pour sélectionner le réglage par défaut (**NON**), appuyez sur  (barre d'espacement).

- 12 Appuyez sur  pour confirmer le réglage et revenir au menu **OPTION**.


Pour imprimer une image miroir du texte:



Avec la fonction **MIROIR**, vous pouvez imprimer votre texte inversé de telle façon qu'il puisse être lu à partir du côté adhésif du ruban.





Si ces étiquettes sont imprimées sur un ruban transparent et collées sur du verre ou tout autre matériau transparent, le texte pourra être lu correctement à partir du côté opposé.




- 1 Appuyez sur .








- 2 Appuyez sur  ou  pour amener ✓ à côté de **OPTION**.


REMARQUE
Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur  n'importe quand.



- 3 Appuyez sur .

REMARQUE
 Pour afficher rapidement le menu **OPTION**, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .


 Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .



 Pour ramener toutes les fonctions du menu **OPTION** à leurs réglages par défaut, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espacement).




- 4 Appuyez sur  ou  pour amener ➔ à côté de **MIROIR**.

- 5 Appuyez sur .



- 6 Appuyez sur  ou  pour amener ✓ à côté du réglage souhaité.

REMARQUE

Pour sélectionner le réglage par défaut (**ABC** [NON]), appuyez sur  (barre d'espace-ment).

- 7 Appuyez sur  pour confirmer le réglage et revenir au menu **OPTION**.

Pour imprimer une image inversée du texte:


La fonction **Inversion** permet d'imprimer les zones claires de telle façon qu'elle soient sombres et les zones sombres de telle façon qu'elles soient claires.


REMARQUE



Certains détails fins peuvent être perdus à l'impression quand cette fonction est utilisée.

ABC ABC [NON]


ABC ABC [OUI]


- 1 Appuyez sur .






- 2 Appuyez sur  ou  pour amener ✓ à côté de **OPTION**.



REMARQUE




Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur  n'importe quand.


- 3 Appuyez sur .



REMARQUE


 Pour afficher rapidement le menu **OPTION**, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .


 Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .

 Pour ramener toutes les fonctions du menu **OPTION** à leurs réglages par défaut, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espace-ment).



- 4 Appuyez sur  ou  pour amener → à côté de **INVERSE**.

- 5 Appuyez sur .



- REMARQUE

7 Appuyez sur  pour confirmer le réglage et revenir au menu **OPTION**.



Utilisez la fonction **TRANSFORMATION** pour créer des effets de texte intéressants en faisant prendre au texte différentes formes. Reportez-vous à la page 59 pour des échantillons de formes disponibles.


- [illegible]

- REMARQUE


Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur **(Print)** n'importe quand.



- REMARQUE


👉 Pour ramener toutes les fonctions du menu **OPTION** à leurs réglages par défaut, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espace).



- 5 Appuyez sur .



- 6 Appuyez sur  ou  pour amener ✓ à côté du réglage souhaité.


REMARQUE
Pour sélectionner le réglage par défaut (**ABC** [NON]), appuyez sur  (barre d'espace-ment).

- 7 Appuyez sur  pour confirmer le réglage et revenir au menu **OPTION**.









Pour changer le réglage de COUPE:

La façon dont les étiquettes sont découpées après avoir été imprimées peut être sélectionnée en utilisant la fonction **COUPE**.


Avec un découpage complet l'étiquette est complètement découpée. Quand un réglage de pré-coupage est sélectionné, l'indicateur **Half cutter** (prédécoupe) s'allume et le ruban est découpé mais pas le dos. Vous pouvez ainsi enlever facilement le dos en papier des étiquettes.





Les réglages de **COUPE** suivants sont disponibles:


 	[COUPE&PRÉ-C] (découpage complet et pré-coupage)
 	[COUPE] (découpage complet seulement)
 	[PRÉ-C] (pré-coupage seulement)
 	[NON] (pas de découpage)





- 1 Appuyez sur **Print**.




- 2 Appuyez sur  ou  pour amener ✓ à côté de **OPTION**.




REMARQUE
Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur **Print** n'importe quand.


- 3 Appuyez sur .



REMARQUE
Pour afficher rapidement le menu **OPTION**, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur **Print**.
Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .
Pour ramener toutes les fonctions du menu **OPTION** à leurs réglages par défaut, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espace-ment).






Chapitre 3 Fonctions

- 4 Appuyez sur  ou  pour amener → à côté de **COUPE**.
- 5 Appuyez sur .



- 6 Appuyez sur  ou  pour amener ✓ à côté du réglage souhaité.


REMARQUE

Pour sélectionner le réglage par défaut (  [COUPE & PRÉ-C]), appuyez sur  (barre d'espace).

- 7 Appuyez sur  pour confirmer le réglage et revenir au menu **OPTION**.

Pour utiliser l'impression divisée (COUP. H):

La fonction **COUPE H** agrandit le texte et l'imprime sur 2, 3 ou 4 étiquettes, qui peuvent être assemblées pour créer des étiquettes de grande taille.






Coupez l'espace blanc au bas de la première étiquette, puis assemblez les parties supérieure et inférieure de telle façon qu'il n'y ait pas de séparation dans les caractères.

REMARQUE


Si les étiquettes sont imprimées sur un ruban transparent, elles pourront être assemblées sans être coupées.


- 1 Appuyez sur .








- 2 Appuyez sur  ou  pour amener ✓ à côté de **OPTION**.


REMARQUE




Pour revenir au texte sans effectuer aucun changement, appuyez sur  n'importe quand.


- 3 Appuyez sur .



REMARQUE

- ✎ Pour afficher rapidement le menu **OPTION**, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur .
- ✎ Pour revenir à l'écran précédent sans conserver aucun changement, appuyez sur .
- ✎ Pour ramener toutes les fonctions du menu **OPTION** à leurs réglages par défaut, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espace).




- 4 Appuyez sur  ou  pour amener ➔ à côté de **COUPE H**.
- 5 Appuyez sur .



- 6 Appuyez sur  ou  pour amener ✓ à côté du réglage souhaité.


REMARQUE

Pour sélectionner le réglage par défaut (**NON**), appuyez sur  (barre d'espace).

- 7 Appuyez sur  pour appliquer le réglage et revenir au menu **OPTION**.

Réglage de l'affichage

Réglage ()

Une pression sur  affiche quatre fonctions qui vous permettent de changer l'apparence générale du texte affiché.



Pour changer le réglage de NO. DE LIGNE:


Cette fonction vous permet de sélectionner si le numéro de la ligne contenant actuellement le curseur sera affiché ou non dans le mode **Zoom**. (Les numéros de lignes ne sont pas affichés dans le mode WYSIWYG.)


- 1 Appuyez sur .


REMARQUE

Pour ramener toutes les fonctions du menu **CONFIG. MACHINE** à leurs réglages par défaut, appuyez en



continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espace).



- 2 ➔ se trouvant déjà à côté de **NO. DE LIGNE**, appuyez sur .





Chapitre 3 Fonctions

- ③ Appuyez sur  ou  pour amener ✓ à côté du réglage que vous souhaitez sélectionner.

REMARQUE

Pour sélectionner le réglage par défaut, appuyez sur

 (barre d'espace).

- ④ Appuyez une fois sur  pour confirmer le réglage et revenir au menu **CONFIG. MACHINE**.
- ⑤ Appuyez de nouveau sur  pour appliquer le réglage.



Pour changer le réglage de CONTRASTE:


La fonction **CONTRASTE** vous permet d'éclaircir ou assombrir l'afficheur LCD.



- ① Appuyez sur .

REMARQUE


Pour ramener toutes les fonctions du menu **CONFIG. MACHINE** à leurs réglages par défaut, appuyez en



continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espace).



- ② Appuyez sur  ou  pour amener → à côté de **CONTRASTE**.


- ③ Appuyez sur .





- ④ Appuyez sur  ou  pour amener ✓ à côté du réglage que vous souhaitez sélectionner.

REMARQUE

Pour sélectionner le réglage par défaut, appuyez sur

 (barre d'espace).

- ⑤ Appuyez une fois sur  pour confirmer le réglage et revenir au menu **CONFIG. MACHINE**.
- ⑥ Appuyez de nouveau sur  pour appliquer le réglage.


Pour changer le réglage de l'UNITÉ affichée:


La fonction **UNITÉ** vous permet de choisir l'unité de mesure affichée.




- ① Appuyez sur .


REMARQUE



Pour ramener toutes les fonctions du menu **CONFIG. MACHINE** à leurs réglages par défaut, appuyez en

continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espace).






- 2 Appuyez sur  ou  pour amener ➔ à côté de **UNITÉ**.
- 3 Appuyez sur .



- 4 Appuyez sur  ou  pour amener ✓ à côté du réglage que vous souhaitez sélectionner.

REMARQUE

Pour sélectionner le réglage par défaut, appuyez sur  (barre d'espace).



- 5 Appuyez une fois sur  pour confirmer le réglage et revenir au menu **CONFIG. MACHINE**.
- 6 Appuyez de nouveau sur  pour appliquer le réglage.


Pour changer le réglage de la **LANGUE**:




La fonction **LANGUE** vous permet de choisir d'afficher les menus, réglages et messages en français ou en anglais.


- 1 Appuyez sur .



REMARQUE

Pour ramener toutes les fonctions du menu **CONFIG. MACHINE** à leurs réglages par défaut, appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  (barre d'espace).






- 2 Appuyez sur  ou  pour amener ➔ à côté de **LANGUE**.
- 3 Appuyez sur .



- 4 Appuyez sur  ou  pour amener ✓ à côté du réglage que vous souhaitez sélectionner.

REMARQUE

Pour sélectionner le réglage par défaut, appuyez sur  (barre d'espace).


- 5 Appuyez une fois sur  pour confirmer le réglage et revenir au menu **CONFIG. MACHINE**.
- 6 Appuyez de nouveau sur  pour appliquer le réglage.

Utilisation des étiquettes et des tampons

Ruban laminé


Le dos des étiquettes imprimées sur des rubans laminés peut être facilement enlevé si vous avez utilisé le réglage de pré-coupage (reportez-vous à la page 55). Néanmoins, si le réglage de pré-coupage n'est pas utilisé, le dos pourra être enlevé à l'aide du bâton de transfert de caractères fourni.

- 1 Tenez le ruban de la main gauche, avec la face imprimée tournée vers le haut, et le bâton de transfert de caractères de la main droite.
- 2 Faites passer le ruban à moitié dans la fente du bâton.
- 3 Tournez le bâton trois quarts de tour vers vous et tirez le bâton en l'éloignant comme indiqué ci-dessous.
- 4 Décollez le dos de l'étiquette.



Ruban non laminé

Pliez légèrement en deux les étiquettes imprimées sur un ruban non laminé de telle façon que les bords intérieurs des deux pièces au dos se séparent de l'étiquette, ce qui vous permet de les décoller facilement.



Film pour tampon


En plus des étiquettes, votre P-touch peut être utilisée pour fabriquer des tampons personnalisés pré-encreurs pour diverses utilisations (le kit pour tampons optionnel est requis). Créez tout simplement vos propres tampons personnalisés en utilisant un des modèles pré-formatés pour tampon, puis mettez en place le stencil de tampon imprimé sur un support de film pour tampon auto-encreur.

- 1 Installez une cassette à film pour tampon et entrez le texte dans un modèle de tampon pré-formaté. Reportez-vous aux pages 41 à 45 pour plus de détails sur l'utilisation de ces modèles.
- 2 Imprimez le stencil de tampon et enlevez son dos en papier.
- 3 Enlevez le cadre autour de l'encreur du porte-tampon, une extrémité à la fois, puis enlevez le sceau de protection recouvrant l'encreur.


REMARQUE

- ☞ Si le porte-tampon contient déjà un film pour tampon, tenez le tampon au-dessus d'un morceau de papier et enlevez le cadre du tampon en tirant dessus, une extrémité à la fois. Puis, décollez lentement le film pour tampon. Faites attention à ce que l'encre ne gicle pas.
- ☞ Gardez le support de film pour tampon à l'écart des enfants.
- ☞ Évitez de mettre de l'encre dans vos yeux ou votre bouche. Si de l'encre pénètre dans vos yeux ou votre bouche, lavez-les immédiatement avec de l'eau courante pendant plusieurs minutes et consultez un médecin.
- ☞ Évitez le contact de l'encre avec la peau, les vêtements et vos papiers importants. Utilisez immédiatement du savon pour laver la peau qui est entrée en contact avec l'encre. Il est possible que même le lavage ne puisse pas faire disparaître toute l'encre.


- 4 Avec la partie brillante du film pour tampon tournée vers le haut, alignez une extrémité du film pour tampon sur la fente sur le côté du porte-tampon.




- 5 Maintenez l'extrémité du film pour tampon en place avec votre pouce, puis faites passer le film pour tampon dans les guides tout en le maintenant tendu.



- 6 Pliez l'autre extrémité du film pour tampon par dessus le côté opposé du support pour tampon et maintenez-la en place avec votre doigt.



- 7 Mettez le cadre en place par dessus le film pour tampon, puis poussez le cadre.



- 8 Insérez le porte-tampon tout droit dans le capuchon.

REMARQUE

- ☞ Veillez à ce que le capuchon recouvre correctement le tampon de façon à éviter que l'encre ne s'écoule.
- ☞ Quand vous n'utilisez pas le tampon, recouvrez-le fermement avec le capuchon et rangez-le toujours en position verticale avec le tampon tourné vers le bas. Ne laissez pas le tampon sur le côté ou penché.
- ☞ Rangez les supports de films pour tampon et les cassettes à film pour tampon dans un endroit où ils ne seront pas exposés à des températures élevées, à une humidité importante ou à la lumière directe du soleil.


Impression d'une étiquette d'identification pour le porte-tampon

- 1** Insérez une cassette à ruban TZ dans le logement de cassette.


REMARQUE

Utilisez un ruban de 1/2po (12 mm) de large pour créer une étiquette d'identification pour un tampon de format M et un ruban de 3/4po (18 mm) de large pour créer une étiquette pour un tampon de format L.

- 2** Imprimez l'étiquette d'identification. Reportez-vous à la page 44 pour plus de détails sur l'impression des étiquettes d'identification.



- 3** Après avoir coupé l'étiquette, collez-la à l'extrémité du support de telle manière que son bord inférieur se trouve sur le même côté du porte-tampon que le logo "brother".



Apposition d'un tampon










Le temps pendant lequel le porte-tampon doit être appliqué et le niveau de pression nécessaire dépendant de la quantité d'encre dans le support, faites des essais sur une feuille de papier.

Vous pourrez raisonnablement utiliser un support de film pour tampon environ 300 à 500 fois, bien qu'une certaine quantité d'encre puisse être perdue au moment du changement du film pour tampon. La durée de vie réelle du support de film pour tampon variera en fonction de la taille et de l'épaisseur des caractères, de l'utilisation d'un motif d'ombrage, etc.

REMARQUE



- Après avoir apposé le tampon, attendez jusqu'à ce que l'encre soit complètement sèche avant de la toucher pour éviter les taches.
- Si le porte-tampon n'est pas appliqué tout droit, l'impression risque d'être floue.
- N'appuyez pas trop fort avec le porte-tampon.
- Ne tamponnez pas des surfaces humides, collantes, rêches ou rugueuses. Utilisez seulement du papier. L'encre ne séchera pas sur du film en plastique pour rétroprojecteur et d'autres objets imperméables à l'encre.
- Si une impression effectuée avec un nouveau film pour tampon n'est pas claire ou est incomplète, même si vous avez appuyé fortement sur le porte-tampon pendant 30 secondes, remplacez le porte-tampon par un nouveau. N'essayez pas de remplir le porte-tampon d'encre.

LISTE DES MESSAGES D'ERREUR










MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
4 CARACTÈRES MINIMUM	<ul style="list-style-type: none"> Ce message apparaît si moins du minimum de quatre chiffres sont entrés comme données de code à barres. 	<ul style="list-style-type: none"> Entrez quatre chiffres au minimum avant d'appuyer sur .
5 BLOCS MAXI	<ul style="list-style-type: none"> Ce message apparaît si cinq blocs existent déjà quand vous appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  pour ajouter un nouveau bloc. 	<ul style="list-style-type: none"> Limitez le nombre de blocs dans le texte à cinq.
5 CODES À BARRES MAXI	<ul style="list-style-type: none"> Ce message apparaît si cinq code à barres existent déjà quand vous appuyez sur . 	<ul style="list-style-type: none"> Limitez le nombre de codes à barres dans le texte à cinq.
10 LIGNES MAXIMUM	<ul style="list-style-type: none"> Ce message apparaît si dix lignes ont déjà été entrées dans un bloc de texte quand vous appuyez sur . Ce message apparaît si vous appuyez sur  pour supprimer du texte, le nombre de lignes dans un bloc dépassant alors la limite de dix lignes. 	<ul style="list-style-type: none"> Limitez le nombre de lignes dans le bloc de texte à dix ou appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  pour créer un nouveau bloc. Ajustez le nombre de lignes de telle façon que le bloc n'en ait pas plus de dix.
30 CARACTÈRES MAXI	<ul style="list-style-type: none"> Ce message apparaît si plus de 30 caractères sont sélectionnés quand vous appuyez sur . 	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez le nombre de caractères qui seront copiés et collés à 30.
CODE INCOMPLET	<ul style="list-style-type: none"> Ce message apparaît si les données de code à barre entrées contiennent un nombre incorrect de chiffres pour le protocole de code à barres sélectionné. 	<ul style="list-style-type: none"> Entrez des données de code à barres qui contiennent le nombre correct de chiffres.
ENTRER A, B, C, OU D AU DÉBUT ET À LA FIN	<ul style="list-style-type: none"> Ce message apparaît si A, B, C ou D n'a pas été entré au début et à la fin d'un code à barres avec le protocole CODABAR. 	<ul style="list-style-type: none"> Entrez A, B, C ou D au début et à la fin du code à barres.
ERREUR COUPE ÉTEINDRE, PUIS ALLUMER	<ul style="list-style-type: none"> Ce message apparaît si la coupeuse ne fonctionne pas correctement. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettez la P-touch hors tension, puis remettez-la sous tension.















LISTE DES MESSAGES D'ERREUR

MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
ERREUR EEPROM ÉTEINDRE, PUIS ALLUMER	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît s'il y a un problème avec la mémoire de la machine. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Contactez votre centre de service après-vente.
ERREUR PRÉ-COUPÉ ÉTEINDRE, PUIS ALLUMER	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si la coupeuse pour pré-coupage ne fonctionne pas correctement. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mettez la P-touch hors tension, puis remettez-la sous tension.
ERREUR SOULIGNEMENT CADRE/OMBRE	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si vous essayez d'ajouter plus de 50 soulignages, encadrements et ombres. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Limitez le nombre de soulignages, d'encadrements ou d'ombrages dans le texte à 50.
ERREUR SYSTÈME	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît s'il y a un problème avec la mémoire de la machine. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Contactez votre centre de service après-vente.
FICHIER INEXISTANT	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si un fichier portant le nom de fichier entré ne peut pas être trouvé. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cherchez un nom de fichier différent.
FIN DE RUBAN. CHANGER CASSETTE RUBAN. S.V.P	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si la fin du ruban dans la cassette a été atteinte. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Remplacez la cassette à ruban
FIXE À 3/8po	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si une cassette à ruban de 3/8 po (9 mm) n'est pas installée quand vous imprimez une étiquette créée à l'aide d'un modèle pour ruban de 3/8 po (9 mm) de large. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Installez une cassette à ruban de 3/8 po (9 mm) de large.
FIXE À 1/2po	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si une cassette à ruban de 1/2 po (12 mm) n'est pas installée quand vous imprimez une étiquette créée à l'aide d'un modèle pour ruban de 1/2 po (12 mm) de large. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Installez une cassette à ruban de 1/2 po (12 mm).
FIXE À 3/4po	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si une cassette à ruban de 3/4 po (18 mm) n'est pas installée quand vous imprimez une étiquette créée à l'aide d'un modèle pour ruban de 3/4 po (18 mm) de large. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Installez une cassette à ruban de 3/4 po (18 mm).
FIXE À 1po	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si une cassette à ruban de 1 po (24 mm) n'est pas installée quand vous imprimez une étiquette créée à l'aide d'un modèle pour ruban de 1 po (24 mm) de large. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Installez une cassette à ruban de 1 po (24 mm).








MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
FIXE À 1 1/2po	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si une cassette à ruban de 1 1/2 po (36 mm) n'est pas installée quand vous imprimez une étiquette créée à l'aide d'un modèle pour ruban de 1 1/2 po (36 mm) de large. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Installez une cassette à ruban de 1 1/2 po (36 mm).
FIXE À TAMPON G	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si une cassette à film pour tampon de format L n'est pas installée quand vous imprimez une étiquette créée à l'aide d'un modèle pour film pour tampon de format L. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Installez une cassette à film pour tampon de format L.
FIXE À TAMPON M	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si une cassette à film pour tampon de format M n'est pas installée quand vous imprimez une étiquette créée à l'aide d'un modèle pour film pour tampon de format M. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Installez une cassette à film pour tampon de format M.
INSÉRER CASSETTE	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si aucune cassette à ruban n'est installée quand vous essayez d'imprimer le texte. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Installez une cassette à ruban et recommencez.
LIGNES MAXI	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si vous appuyez sur  pour supprimer du texte, appuyez sur  pour ajouter une nouvelle ligne qui entraîne le dépassement du nombre maximal de lignes dans un bloc possible pour le ruban installé. ● Ce message apparaît si vous essayez de rappeler un fichier ou d'imprimer un texte qui contient plus de lignes que le nombre maximal possible pour le ruban installé. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ajustez le nombre de lignes de telle façon que le bloc ne contienne pas plus du nombre de lignes maximal possible. ● Réduisez le nombre de lignes ou installez un ruban plus large.

LISTE DES MESSAGES D'ERREUR

MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
LIMITE DÉPASSÉE	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si vous essayez de coller du texte ou d'ajouter un caractère, un espace, un nouveau bloc, un symbole, un signe diacritique, un caractère accentué, un code à barres ou un encadrement/ombrage, ce qui provoque un dépassement de la longueur maximale de 1,2 mètres. ● Ce message apparaît si vous appuyez sur  après avoir changé une fonction de formatage d'étiquette du menu FORMAT, ou appuyez sur , , , , ,  ou , en utilisant le texte pour dépasser la longueur maximale de 1,2 mètres. ● Ce message apparaît si vous essayez d'imprimer à l'aide de la fonction NUMÉRO (numérotation), ce qui provoque un dépassement de la longueur maximale de 1,2 mètres. ● Ce message apparaît si vous appuyez sur  pour supprimer le texte, ce qui provoque un dépassement de la longueur maximale du texte de 1,2 mètres. ● Ce message apparaît si vous essayez de rappeler un fichier de texte de la mémoire, ce qui provoque un dépassement de la longueur maximale du texte de 1,2 mètres. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Supprimez une partie du texte ou réduisez la taille des caractères avant d'essayer d'ajouter plus de texte. ● Supprimez une partie du texte avant d'essayer de changer le format des étiquettes ou du texte. ● Supprimez une partie du texte ou réduisez la taille des caractères. ● Supprimez une partie du texte ou réduisez la taille des caractères. ● Supprimez une partie du texte avant de le rappeler.
LIMITE DÉPASSÉE RÉGLER ENTRE 1,6-11,8 po	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si la longueur d'étiquette réglée (fonction LONG du menu FORMAT) n'est pas comprise entre 1,6 et 11,8 po. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Entrez une longueur d'étiquette dans la plage spécifiée.
LIMITE DÉPASSÉE RÉGLER ENTRE 4,0-30,0 cm	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si la longueur d'étiquette réglée (fonction LONG du menu FORMAT) n'est pas comprise entre 4,0 et 30,0 cm. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Entrez une longueur d'étiquette dans la plage spécifiée.




MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
MÉMOIRE PLEINE	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si un texte suffisant a été entré pour remplir la mémoire tampon, et quand vous essayez de coller dans le texte ou ajouter un caractère, un espace, une nouvelle ligne, un nouveau bloc, un symbole, un caractère accentué ou un code à barres. ● Ce message apparaît si un texte suffisant a été entré pour remplir la mémoire tampon, et vous appuyez sur , , , , , ,  ou . ● Ce message apparaît si vous essayez de stocker un message trop grand pour l'espace de mémoire disponible (maximum de 3 000 caractères). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Effacez une partie du texte avant d'essayer d'en ajouter plus. ● Effacez une partie du texte avant d'essayer de changer le format de texte. ● Supprimez un fichier inutile pour libérer de l'espace pour le nouveau.
MÉMOIRE VIDE	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si aucun texte n'a été entré quand vous appuyez sur  ou , quand vous appuyez en continu sur  tout en appuyant sur  ou , ou quand vous appuyez sur  après avoir sélectionné BLOC, LIGNE ou CARACTÈRE (menus CADRE ou OMBRE), ou ENREGISTR. SOUS ou ENREGISTRER (menu FICHIER). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Entrez du texte avant d'essayer d'effectuer une de ces opérations.

LISTE DES MESSAGES D'ERREUR






MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
OPÉRATION INCORRECTE EN NUMÉROTATION	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si des caractères de lignes ou de blocs différents sont sélectionnés comme champ de numérotation (fonction NUMÉRO du menu OPTION). ● Ce message apparaît si un code à barres est sélectionné avec d'autres caractères comme champ de numérotation (fonction NUMÉRO du menu OPTION). ● Ce message apparaît si plus de cinq caractères sont sélectionnés comme champ de numérotation (fonction NUMÉRO du menu OPTION). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ajustez le champ de numérotation de telle façon qu'il contienne seulement des caractères d'une seule ligne ou d'une seul bloc. ● Sélectionnez seulement le code à barres ou les caractères comme champ de numérotation. ● Limitez le champ de numérotation à cinq caractères.
OPÉRATION INVÁLIDE	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si le curseur est situé dans un code à barres quand vous essayez de coller du texte ou ajouter un caractère, un espace, une nouvelle ligne, un nouveau bloc, un symbole ou un caractère accentué. ● Ce message apparaît si le curseur est situé dans un code à barres quand vous appuyez sur , , , , ,  ou . 	<ul style="list-style-type: none"> ● Déplacez le curseur ou supprimez le code à barres avant d'essayer d'ajouter plus de texte. ● Déplacez le curseur ou supprimez le code à barres avant d'essayer de changer le format de texte.
PAS DE FICHIER	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si aucun fichier n'a été enregistré dans la mémoire quand vous essayez d'en rappeler ou d'en supprimer un. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Enregistrez un fichier de texte avant d'essayer d'en rappeler ou d'en effacer un.
PROBLÈME RAM	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît s'il y a un problème avec la mémoire de la machine. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Contactez votre centre de service après-vente.
PROBLÈME ROM	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît s'il y a un problème avec la mémoire de la machine. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Contactez votre centre de service après-vente.
REFERMER LE COUVERCLE DE COMPARTIMENT À CASSETTE.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si le couvercle du logement de cassette est ouvert. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Refermez le couvercle du logement.
TEXTE TROP HAUT	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si la hauteur du texte est supérieure à la largeur du ruban installé. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Réduisez le nombre de lignes dans le texte, réduisez la taille des caractères, ou installez une cassette dont le ruban est plus large.

MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
TEXTE TROP LONG	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si la longueur du texte est supérieure à la longueur d'étiquette réglée. ● Ce message apparaît si le texte entré dans une ligne du modèle (fonction FORMATS AUTO) dépasse la longueur prééglée. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Supprimez une partie du texte, réduisez la taille des caractères ou augmentez la longueur prééglée de l'étiquette. ● Entrez moins de caractères.
TOUS LES FICHIERS SONT UTILISÉS	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît s'il n'y a pas de fichiers vides disponibles quand NOUVEAU ou ENREGISTR. SOUS(menu FICHIER) est sélectionné. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Supprimez tous les fichiers inutiles pour libérer de l'espace pour les nouveaux.
TYPE DE RUBAN INCOMPATIBLE AVEC CE MODE D'IMPRESSION	<ul style="list-style-type: none"> ● Ce message apparaît si vous essayez d'imprimer un modèle sur un ruban pour transfert à chaud ou de caractères transferrables. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Installez une cassette à ruban qui ne contienne pas de ruban pour transfert à chaud ou de caractères transferrables.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Solution
(1) L'écran reste blanc après que vous avez mis la machine sous tension, ou des caractères anormaux sont affichés.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez que le cordon d'alimentation est raccordé. ● Réinitialisez la machine en la mettant hors tension, et tout en appuyant en continu sur  et , remettez-la sous tension. <p> Le texte et les formats dans l'afficheur et tous les fichiers de texte enregistrés dans la mémoire seront supprimés.</p>
(2) Le texte montré dans l'afficheur ne peut pas être lu.	<ul style="list-style-type: none"> ● Utilisez le mode Zoom pour agrandir le texte. Reportez-vous à la page 21.
(3) La machine n'imprime pas ou les caractères imprimés sont flous.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez que la cassette à ruban a été insérée correctement. ● Si la cassette est vide, remplacez-la par une neuve. ● Assurez-vous que le couvercle du logement de cassette est bien fermé.
(4) Le texte est imprimé sur un ruban rayé.	<ul style="list-style-type: none"> ● La cassette est arrivée en fin de ruban. Remplacez-la par une neuve.

Problème	Solution
<p>(5) Une ligne blanche horizontale traverse le texte de l'étiquette imprimée.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ❶ Mettez la machine hors tension. ❷ Ouvrez le couvercle du logement de la cassette, puis enlevez la cassette si elle est en place. La tête d'impression et les cabestans sont situés dans le logement de la cassette. ❸ Tête d'impression: Utilisez un coton-tige sec pour essuyer délicatement vers le haut et le bas la tête d'impression. <div data-bbox="762 483 1211 784" data-label="Image"> </div> <p>Cabestans: Utilisez un coton-tige sec pour essuyer délicatement vers le haut et le bas chaque cabestan en le faisant tourner du doigt.</p> <div data-bbox="762 979 1211 1416" data-label="Image"> </div> <ol style="list-style-type: none"> ❹ Mettez une cassette à ruban en place, refermez le couvercle du logement de la cassette, puis essayez de nouveau d'imprimer. ❺ Si une ligne blanche horizontale apparaît encore sur l'étiquette imprimée, répétez les étapes ❷ à ❹ à l'aide d'un coton-tige trempé dans de l'alcool à brûler. <p>Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, contactez votre centre de service après-vente.</p>

Problème	Solution
<p>(6) Le ruban ne s'éjecte pas après avoir été coupé automatiquement.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mettez la machine hors tension, ouvrez le couvercle du logement de cassette, et enlevez la cassette si une cassette est en place.  <p>A l'aide d'un coton-tige trempé dans de l'alcool à brûler, nettoyez la pièce métallique se trouvant dans la fente de sortie du ruban, à gauche de la coupeuse.</p> 
<p>(7) La machine est "bloquée" (par exemple, rien n'arrive quand vous appuyez sur une touche).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Réinitialisez la machine en la mettant hors tension, et tout en appuyant en continu sur  et , remettez-la sous tension. <p>☞ Le texte et les formats dans l'afficheur et tous les fichiers de texte enregistrés dans la mémoire seront supprimés.</p>
<p>(8) Après avoir mis la P-touch sous tension, le message "MÉMOIRE DE SAUVEGARDE EFFACÉE" apparaît et tous les fichiers enregistrés sont perdus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● La batterie de sauvegarde intégrée est faible, contactez votre centre de service après-vente.

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

MATÉRIEL

Alimentation:	Entrée CA 120 V 60 Hz Cordon d'alimentation secteur (Coupure automatique d'alimentation si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 30 minutes)
Dispositif d'entrée:	Clavier (77 touches)
LCD:	118 × 64 points 21 indicateurs (rétroéclairé)
Ruban d'impression:	6 largeurs disponibles: 1/4 po (6 mm) 3/8 po (9 mm) 1/2 po (12 mm) 3/4 po (18 mm) 1 po (24 mm) 1 1/2 po (36 mm)
Tête d'impression:	384 points de haut /résolution de 360 ppp
Coupeuse de ruban:	Coupage complet automatique Pré-coupage automatique
Dimensions:	13,19 po × 12,28 po × 3,98 po (335 × 312 × 101 mm)
Poids:	5, 51 lb (2,5 kg)

LOGICIEL

Polices de caractères:	10 polices intégrées (Helsinki, Brussels, Calgary, US, San Diego, Florida, Brunei Bold, Los Angeles, Bermuda Script et Istanbul)
Tailles de caractères:	AUTO plus 9 tailles de points (6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60 et 72 points)
Styles de caractères:	9 styles intégrés (Normal, Gras, Détouré, Relief, Ombré, Détouré+Ombré, Rayé, Italique et vertical)
Taille de la mémoire tampon:	Ligne de 4 pi (1,2 m) de texte maxi. 10 lignes maxi. 5 blocks maxi.
Taille de la mémoire:	Environ 3 000 caractères












































































































































Appendice








































Symboles ⇨ p. 17

Les symboles suivants sont disponibles.

Catégorie															
PONCTUATION	Symbole	•	+	×	÷	±	=	\	§	¶	®	©	™	¿	¡
	Numéro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Symbole	@	#	&											
	Numéro	15	16	17											
PARENTHÈSES	Symbole	[]	{	}	<	>	«	»						
	Numéro	18	19	20	21	22	23	24	25						
FLÈCHES	Symbole	→	←	↑	↓	➔	➡	⬆	⬇	↔	↔				
	Numéro	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
UNITÉS	Symbole	°	\$	Fr	¥	f	£	DM	Pts	Kr	in	mm	cm	km	kg
	Numéro	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
	Symbole	gm	cc	ℓ	°F	°C	oz.	lb.	ft.	zł	Pf	€	¢		
	Numéro	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
LETTRES	Symbole	α	ω	β	ss	α	β	γ	δ	μ	Ω				
	Numéro	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71				
CHIFFRES	Symbole	1/2	1/3	1/4	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	±
	Numéro	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
	Symbole	-	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	±	-
	Numéro	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
	Symbole	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Numéro	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110			
PICTOGRAMMES	Symbole	★	○	●	□	△	♠	♥	♦	♣	✕	+	!	♪	☞
	Numéro	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
	Symbole	☠	🚫	≡	☐										
	Numéro	125	126	127	128										

Catégorie															
ALARME 1	Symbole														
	Numéro	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
	Symbole														
	Numéro	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
	Symbole														
	Numéro	157	158												
ALARME 2	Symbole														
	Numéro	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
	Symbole														
	Numéro	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186
	Symbole														
	Numéro	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
	Symbole														
	Numéro	201	202	203	204	205									
ALARME 3	Symbole														
	Numéro	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
	Symbole														
	Numéro	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233
	Symbole														
	Numéro	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	
	Symbole														
	Numéro	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	
INFORMATION	Symbole														
	Numéro	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	Symbole														
	Numéro	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274
	Symbole														
	Numéro	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
	Symbole														
	Numéro	289	290	291	292	293	294	295	296	297					
	Symbole														
	Numéro	289	290	291	292	293	294	295	296	297					

Catégorie																	
SIGNALISATION	Symbole																
	Numéro	298	299	300	301	302	303	304									
AUTRE SIGNE	Symbole																
	Numéro	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318		
	Symbole																
	Numéro	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328						
ÉVÉNEMENT	Symbole																
	Numéro	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342		
	Symbole																
	Numéro	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352						
ANIMAUX	Symbole																
	Numéro	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364				
PLANTES	Symbole																
	Numéro	365	366	367	368												
ALIMENTATION	Symbole																
	Numéro	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382		
	Symbole																
	Numéro	383	384	385	386												
BUREAU	Symbole																
	Numéro	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400		
	Symbole																
	Numéro	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414		
	Symbole																
	Numéro	415	416	417	418	419	420										
SPORT	Symbole																
	Numéro	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434		
	Symbole																
	Numéro	435	436														

Catégorie												
MÉDECINE	Symbole											
	Numéro	437	438	439	440							
TRANSPORTS	Symbole											
	Numéro	441	442	443	444							
OUTILS	Symbole											
	Numéro	445	446	447	448							
ASTRONOMIQUE	Symbole											
	Numéro	449	450	451	452							
FLÈCHES	Symbole											
	Numéro	453	454	455	456	457	458	459	460			
POISSONS	Symbole											
	Numéro	461	462									
INSECTES	Symbole											
	Numéro	463	464	465	466							
VIDÉO	Symbole											
	Numéro	467	468	469	470	471	472	473	474	475		

Caractères spéciaux pour codes à barres ⇨ p. 18

Les caractères spéciaux suivants peuvent être ajoutés seulement à des codes à barres créés à l'aide des protocoles EAN128 et CODE128.

Valeur	Caractère	Valeur	Caractère	Valeur	Caractère
3	#	69	ENQ	87	ETB
4	\$	70	ACK	88	CAN
11	+	71	BEL	89	EM
28	<	72	BS	90	SUB
29	=	73	HT	91	ESC
30	>	74	LF	91	{
32	@	75	VT	92	FS
59	[76	FF	92	
60	\	77	CR	93	GS
61]	78	SO	93	}
62	^	79	SI	94	RS
63	_	80	DLE	94	~
64	NUL	81	DC1	95	US
64	`	82	DC2	95	DEL
65	SOH	83	DC3	96	FNC3
66	STX	84	DC4	97	FNC2
67	ETX	85	NAK	100	FNC4
68	EOT	86	SYN	102	FNC1

Les caractères spéciaux suivants peuvent être ajoutés seulement à des codes à barres créés à l'aide des protocoles CODE39 et CODABAR.

Valeur	Caractère
1	+
2	\$

Polices ⇨ p. 25

Les polices suivantes sont disponibles.

HELSINKI	<i>CALGARY</i>
BRUSSELS	BRUNEI BOLD
US	LOS ANGELES
SAN DIEGO	<i>BERMUDA SCRIPT</i>
FLORIDA	ISTANBUL

Tailles et largeurs ⇨ p. 26–28

Des exemples de tailles et largeurs de texte disponibles sont indiqués ci-dessous.


































Largeur Taille	Large	Moyen	Étroit
72pt	ABC	ABC	ABC
60pt	ABC	ABC	ABC
48pt	ABC	ABC	ABC
36pt	ABC	ABC	ABC
24pt	ABC	ABC	ABC
18pt	ABC	ABC	ABC
12pt	ABC	ABC	ABC
9pt	ABC	ABC	ABC
6pt	ABC	ABC	ABC

Styles de caractères ➡ p. 28

	Normal	Gras	Détouré	Relief	Ombre	Détouré+ Ombre	Rayé
Helsinki	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Brussels	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
US	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
San Diego	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Florida	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Calgary	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Brunei Bold	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Los Angeles	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Bermuda Script	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Istanbul	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC



Encadrement et motifs d'ombrage ➔ p. 32

Les encadrements et motifs suivants sont disponibles.

Encadrement		Ombre
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		








Motifs de fond ⇒ p. 40

Des exemples de motifs de fond disponibles sont indiqués ci-dessous.









NON	ABC	CARREAU	ABC
 [TXT PETIT]	ABC	TARTAN	ABC
 [TXT GRAND]	ABC	TRIANGLE	ABC
PARQUET	ABC	FLORAL	ABC
MÉTAL	ABC	GÉOMÉTRIE	ABC
MOSAIQUE	ABC	DÉGRADÉ 1	ABC
BILLES	ABC	DÉGRADÉ 2	ABC

Modèles préréglés ➡ p. 41

Des exemples de modèles préréglés disponibles sont indiqués ci-dessous.

No.	Catégorie	Nom du modèle	Largeur du ruban	Longueur de l'étiquette	Exemple
1	ADRESSE	ADRESSE 1	1 po (24 mm)	3,1 po (8,0 cm)	Smith – Location de bicyclettes 29, rue Verte 75000 Paris Tél: 01 23 45 67
2		ADRESSE 2	1 po (24 mm)	3,1 po (7,8 cm)	 Kathy Williams Juriste, 12 rue Erable 12345 Cambs
3		ADRESSE 3	1 po (24 mm)	4,1 po (10,4 cm)	 LARRY SAMPSON VB Commerce 1, allée des Frutiers 12345 Cambs Tél: 01 23 45 67 Fax: 01 23 45 61
4		ADRESSE 4	1 1/2 po (36 mm)	3,4 po (8,6 cm)	 PETER A. ROBBINS 20, rue du Chemin 54321 Hamville Tél: 01 23 45 76 Fax: 01 23 45 77
5	ÉQUIPEMENT	ÉQUIPEMENT	1 po (24 mm)	3,3 po (8,4 cm)	PROPRIÉTÉ DU DEPT. VENTE ET MARKETING [0312]
6	PLAQUE NOM	PLAQUE NOM	1 1/2 po (36 mm)	7,3 po (18,6 cm)	 SALLE DE CONFERENCE #1 
7	ÉCUSSON	ÉCUSSON 1	3/4 po (18 mm)	3,4 po (8,6 cm)	Bill Reynolds S.A.R.L. ABC INTERNATIONAL
8		ÉCUSSON 2	1 1/2 po (36 mm)	3,9 po (9,8 cm)	 SOCIÉTÉ LBI DEPT VENTE & MARKETING Les Boggia
9		ÉCUSSON 3	3/4 po (18 mm)	2,0 po (5,2 cm)	DEBBIE UNWIN  DEPT MARKETING SOCIÉTÉ LBI

No.	Catégorie	Nom du modèle	Largeur du ruban	Longueur de l'étiquette	Exemple
10	MAGASIN	VENTE	1 1/2 po (36 mm)	9,7 po (24,6 cm)	
11		PRIX 1	1 po (24 mm)	2,2 po (5,7 cm)	
12		PRIX 2	1 po (24 mm)	4,3 po (11,0 cm)	
13	SIGNE	SIGNE	1 1/2 po (36 mm)	4,5 po (11,4 cm)	
14	DISQUETTE	DISQUETTE 1	1 po (24 mm)	2,8 po (7,0 cm)	
15		DISQUETTE 2	1 po (24 mm)	2,8 po (7,0 cm)	
16		DISQUETTE 3	1 1/2 po (36 mm)	2,8 po (7,0 cm)	

No.	Catégorie	Nom du modèle	Largeur du ruban	Longueur de l'étiquette	Exemple
17	VIDÉO	VHS 1	3/4 po (18 mm)	5,5 po (14,0 cm)	 COUPE DES CHAMPIONS 90 min SIMPLE MESSIEURS STANDARD 5 août 2000
18		VHS 2	3/4 po (18 mm)	5,5 po (14,0 cm)	 PARC CLASSIQUE TEMPS: 120 min MODE SP DATE: 7 Mars 2000
19		8mm 1	3/8 po (9 mm)	2,9 po (7,3 cm)	 UN JOUR DE NEIGE 3 janv. 2000 Premier voyage STANDARD
20		8mm 2	1/2 po (12 mm)	3,6 po (9,2 cm)	 1er anniversaire de Kelly 120 min Fête STANDARD 30 juin 2000
21		VHSC	3/4 po (18 mm)	3,2 po (8,1 cm)	 MARIAGE DE ANNE ET JOE 120 min Eglise St Michel Normal 8.11.2000
22	AUDIO	AUDIO 1	3/8 po (9 mm)	3,5 po (8,9 cm)	60 min. Position Normal Informations de ventes
23		AUDIO 2	3/8 po (9 mm)	3,5 po (8,9 cm)	 CHANSONS D'AMOUR FAVORI Marie
24		AUDIO 3	3/8 po (9 mm)	3,5 po (8,9 cm)	 ANCIENNES CHANSONS (1960-1970)
25	DIAPOSITIVE	DIAPOSITIVE	1/2 po (12 mm)	1,7 po (4,2 cm)	 HAWAII 15 août 2000 10-11-73
26	FICHIER	FICHIER 1	1 1/2 po (36 mm)	7,9 po (20,0 cm)	 '99 Recherche 1 Marché Div. RELATIONS PUBLIQUES LBI
27		FICHIER 2	1 po (24 mm)	7,9 po (19,0 cm)	 VOYAGE D'AFFAIRES 2000 Div. Développement Technique

No.	Catégorie	Nom du modèle	Largeur du ruban	Longueur de l'étiquette	Exemple
28	TAMPON	NORMAL G	TAMPON G	4,4 po (11,2 cm)	FAXE
29		NORMAL M	TAMPON M	4,0 po (10,2 cm)	FAXE
30		ENCADRE G	TAMPON G	4,4 po (11,2 cm)	<div>FAXE</div>
31		ENCADRE M	TAMPON M	4,0 po (10,2 cm)	<div>FAXE</div>
32		2 LIGNES G	TAMPON G	4,4 po (11,2 cm)	RECU Date: / /
33		2 LIGNES/ CADRE	TAMPON G	4,4 po (11,2 cm)	<div>RECU Date: / /</div>
34		VERTICAL G	TAMPON G	4,4 po (11,2 cm)	⌌ ⋈ × ⌍
35		VERTICAL M	TAMPON M	4,0 po (10,2 cm)	⌌ ⋈ × ⌍

Styles de textes pour modèles ⇨ p. 41

Des exemples de styles de textes pour modèles sont indiqués ci-dessous.

Style de CARACTÈRE	Exemple	Police	Style	Italique
ORIGINAL	Bill Reynolds S.A.R.L. ABC INTERNATIONAL	Par défaut pour le modèle		
ITALIQUE	<i>Bill Reynolds</i> <i>S.A.R.L. ABC INTERNATIONAL</i>	Par défaut pour le modèle		OUI
DYNAM.	Bill Reynolds S.A.R.L. ABC INTERNATIONAL	ISTANBUL	GRAS	NON
MIGNON	Bill Reynolds S.A.R.L. ABC INTERNATIONAL	FLORIDA	DÉTOURÉ	NON
SOIGNÉ	<i>Bill Reynolds</i> <i>S.A.R.L. ABC INTERNATIONAL</i>	BRUSSELS	NORMAL	OUI
ÉLÉGANT	Bill Reynolds S.A.R.L. ABC INTERNATIONAL	US	NORMAL	NON
LIBRE	<i>Bill Reynolds</i> <i>S.A.R.L. ABC INTERNATIONAL</i>	BERMUDA SCRIPT	DÉTOURÉ + OMBRÉ	OUI
NATUREL	Bill Reynolds S.A.R.L. ABC INTERNATIONAL	SAN DIEGO	NORMAL	NON

Styles de transformation du texte ➡ p. 54

Des exemples de formes de transformation de texte sont indiqués ci-dessous.

<div>ABC</div> [NON]	ABC
<div>ABC</div>	A≡C
<div>ABC</div>	ABC
<div>ABC</div>	ABC
<div>ABC</div>	ABC
<div>ABC</div>	ABC

INDEX

A

Affichage
Agrandissements 21
Zones du texte 23

B

Barre d'espacement 15
Blocs 17

C

Caractères accentués 16
Caractères spéciaux CODABAR 82
Caractères spéciaux CODE 128 82
Caractères spéciaux EAN128 82
Caractères spéciaux pour code à barres 20, 82
Collage 24
Copie 24
Copies multiples 50

D

Découpage du ruban 49, 55

E

Encadrement 32
Enregistrement
Texte 46
Texte d'un modèle 45

F

Films pour tampons 62
Fonction ALI H. (alignement horizontal) 38
Fonction ALL (tout) 24
Fonction CADRE/OMBRE 32
Fonction CONTRASTE 58
Fonction COPIES 50
Fonction COUP. H (impression divisée) 56
Fonction COUPE 55
Fonction FOND 40
Fonction Font (police) 25
Fonction INVERS 53
Fonction Italic (italique) 29
Fonction LONGUEUR 36
Fonction MARGE 37
Fonction MIROIR 52
Fonction New Block (nouveau bloc) 17
Fonction NO. DE LIGNE 57
Fonction NUMÉRO (numérotation) 50
Fonction PAS 39
Fonction Size (taille) 26

Fonction soulignement/barres 30
Fonction Style (style) 28
Fonction Symbol (symbole) 17, 78
Fonction Template (modèle) 41
Fonction TRANSFORMATION 54
Fonction Verticale 31
Fonction Width (largeur) 28

I

Images 17, 84
Impression
Tampons 44
Étiquettes d'identification 44
Indicateurs
Alt 15
Background (arrière-plan) 41
Caps 15
Half cut (prédécoupe) 55
Italic 29
Style 28
Template (format automatique) 41
Vertical 31
Zoom 21
Inversion
Impression 53
Texte 52

L

Lignes 17
Longueur de l'étiquette 36

M

Majuscules 15
Menu CADRE/OMBRE 32
Menu CARACTÈRE SPÉCIAL 20
Menu CONFIG. MACHINE (Setup) 57
Menu FICHER 44, 45
Menu FORMAT 36
Menu FORMATS AUTO 41
Menu MENU 43
Menu OPTION 50
Menu PARAMÈTRE 19
Menu PROTOCOL 19
Menu STYLE 43
Menu SYMBOLE 17
Messages d'erreur 65
Mise en forme
Texte 25
Étiquette 36
Mode WYSIWYG 15

N

Nettoyage

- Cabestans 73
- Tête d'impression 73

O

Ombrage 32

P

- Paramètre CAR.NO 19
- Paramètre LARGEUR 19
- Paramètre PROTO 19
- Paramètre SOUS# 19
- Prévisualisation 49

R

Rappel

- Texte 47
- Texte de modèle 48

Rayé 30

Rubans laminés 62

Réglages de l'afficheur 57

Réglages par défaut

- Fonction FOND 40
- Fonction Font (police) 25
- Fonction H.ALI (alignement horizontal) 38
- Fonction Italic (italique) 29
- Fonction LONGUEUR 36
- Fonction MARGE 37
- Fonction PAS 39
- Fonction Size (taille) 26
- Fonction STYL./LIGNE (soulignement/barres) 30
- Fonction Style (style) 28
- Fonction Vertical (verticale) 31
- Fonction Width (largeur) 28

S

Sauvegarde

- Texte 46
- Texte du modèle 45

Signes 17, 78

Signes de ponctuation 16, 17, 78

Soulignement 30

Styles

- Caractères 28
- Modèle 43

Suppression

- Affichage 21
- Fichiers 48
- Texte 21

Sélection

- Fonctions 14
- Réglages 14
- Texte 23

T

Touche Alt 15

Touche Area 22

Touche Backspace (retour en arrière) 21

Touche Barcode (code à barres) 18

Touche Cancel (Annuler) 14

Touche Caps (verrouillage des majuscules) 15

Touche Clear (supprimer) 21

Touche Code 14

Touche Copy & Paste (copier-coller) 29

Touche de retour de chariot 17

Touche Feed & Cut 49

Touche Format (format) 36

Touche Image 49

Touche Print (impression) 49

Touche Setup (configuration de la machine) 57


Touche Shift (majuscules) 15

Touche Zoom 21

Touches de curseur 14

ACCESSOIRES

● Fournitures

Vous pouvez obtenir des cassettes chez votre revendeur Brother le plus proche. Brother ne peut être rendu responsable pour tout dommage causé par l'utilisation de fournitures non-agrèées. N'utilisez que des rubans Brother TZ. N'utilisez jamais de rubans ne portant pas la marque .

Rubans laminés

Référence	Description	Qté/Paquet	Prix
36 mm (1 1/2po)			
TZ161	Caractères noirs sur ruban clair	1	32,95\$
TZ261	Caractères noirs sur ruban blanc	1	34,95\$
TZ461	Caractères noirs sur ruban rouge	1	34,95\$
TZ561	Caractères noirs sur ruban bleu	1	34,95\$
TZ661	Caractères noirs sur ruban jaune	1	34,95\$
TZ262	Caractères rouges sur ruban blanc	1	34,95\$
TZ263	Caractères bleus sur ruban blanc	1	34,95\$
24 mm (1po)			
TZ151	Caractères noirs sur ruban clair	1	25,99\$
TZ251	Caractères noirs sur ruban blanc	1	28,99\$
TZ451	Caractères noirs sur ruban rouge	1	28,99\$
TZ651	Caractères noirs sur ruban jaune	1	28,99\$
TZB51	Caractères noirs sur ruban orange fluorescent	1	35,99\$
TZ252	Caractères rouges sur ruban blanc	1	28,99\$
TZ253	Caractères bleus sur ruban blanc	1	28,99\$
TZ354	Caractères dorés sur ruban noir	1	31,99\$
TZ355	Caractères blancs sur ruban noir	1	31,99\$
18 mm (3/4po)			
TZ141	Caractères noirs sur ruban clair	1	22,99\$
TZM41	Caractères noirs sur ruban clair (mat)	1	24,99\$
TZ241	Caractères noirs sur ruban blanc	1	24,99\$
TZ641	Caractères noirs sur ruban jaune	1	24,99\$
TZB41	Caractères noirs sur ruban orange fluorescent	1	29,99\$
TZ242	Caractères rouges sur ruban blanc	1	24,99\$
TZ243	Caractères bleus sur ruban blanc	1	24,99\$
TZ344	Caractères dorés sur ruban noir	1	28,99\$
TZ345	Caractères blancs sur ruban noir	1	28,99\$
TZ545	Caractères blancs sur ruban bleu	1	28,99\$

Référence	Description	Qté/Paquet	Prix
12 mm (1/2po)			
TZ131	Caractères noirs sur ruban clair	1	19,99\$
TZ231	Caractères noirs sur ruban blanc	1	20,99\$
TZM31	Caractères noirs sur ruban clair (mat)	1	20,99\$
TZ431	Caractères noirs sur ruban rouge	1	20,99\$
TZ531	Caractères noirs sur ruban bleu	1	20,99\$
TZ631	Caractères noirs sur ruban jaune	1	20,99\$
TZ731	Caractères noirs sur ruban vert	1	20,99\$
TZ132	Caractères rouges sur ruban clair	1	19,99\$
TZ232	Caractères rouges sur ruban blanc	1	20,99\$
TZ133	Caractères bleus sur ruban clair	1	19,99\$
TZ233	Caractères bleus sur ruban blanc	1	20,99\$
TZ334	Caractères dorés sur ruban noir	1	24,99\$
TZ335	Caractères blancs sur ruban noir	1	24,99\$
TZ435	Caractères blancs sur ruban rouge	1	24,99\$
9 mm (3/8po)			
TZ121	Caractères noirs sur ruban clair	1	16,99\$
TZ221	Caractères noirs sur ruban blanc	1	19,99\$
TZ222	Caractères rouges sur ruban blanc	1	19,99\$
TZ223	Caractères bleus sur ruban blanc	1	19,99\$
TZ325	Caractères blancs sur ruban noir	1	22,99\$
6mm (1/4po)			
TZ111	Caractères noirs sur ruban clair	1	14,99\$
TZ211	Caractères noirs sur ruban blanc	1	16,99\$
TZ315	Caractères blancs sur ruban noir	1	20,99\$

Ruban non laminé

Référence	Description	Qté/Paquet	Prix
18 mm (3/4po)			
TZN641	Caractères noirs sur ruban jaune	1	21,99\$
TZN541	Caractères noirs sur ruban bleu	1	21,99\$
TZNF41	Caractères noirs sur ruban violet	1	21,99\$
12 mm (1/2po)			
TZN631	Caractères noirs sur ruban jaune	1	17,99\$
TZN531	Caractères noirs sur ruban bleu	1	17,99\$
TZNF31	Caractères noirs sur ruban violet	1	17,99\$

Ruban de lettres instantanées

Référence	Description	Qté/Paquet	Prix
18 mm (3/4po)			
TZL041	Caractères noirs	1	24,99\$

Ruban transfert avec repassage

Référence	Description	Qté/Paquet	Prix
18 mm (3/4po)			
TZIY41	Caractères noirs	1	31,99\$

Ruban de sécurité

Référence	Description	Qté/Paquet	Prix
18 mm (3/4po)			
TZSE4	Caractères noirs sur ruban blanc	1	49,95\$

Ruban en tissu

Référence	Description	Qté/Paquet	Prix
12 mm (1/2po)			
TZFA3	Caractères bleus sur ruban blanc	1	34,95\$

Ensemble de tampons

Référence	Description	Qté/Paquet	Prix
24 mm (1po) Espace Utilisable -13.5 x 65 mm			
SKLB	Ensemble de tampons GRAND FORMAT (Le porte-tampon+cassette de ruban)	1	54,95\$
SHLB	Le porte-tampon GRAND FORMAT	1	27,45\$
18 mm (3/4po) Espace Utilisable -9 x 55 mm			
SKMB	Ensemble de tampons FORMAT MOYEN (Le porte-tampon+cassette de ruban)	1	49,95\$
SHMB	Le porte-tampon FORMAT MOYEN	1	24,95\$

Options

Référence	Description	Qté/Paquet	Prix
TR9	Bâtonnet de lettrage	1	2,99\$

BON DE COMMANDE POUR LES ACCESSOIRES

Veuillez faire parvenir ce bon de commande à vos clients/concessionnaires dans le cas ou il n'ont pas d'inventaires ou s'ils préfèrent commander par le téléphone. Pour commander par téléphone, appelez Brother International au 1-800-668-2768, et donnez vorte numéro de carte Visa ou Master-Card.

Référence	Description	Prix	Quantité	Total
TOTAL				

Les prix sont sujets à changements sans préavis

Pour remplir le bon de commande:

- 1. Consultez les renseignements au verso de ce bon et sélectionnez les items requis.
- 2. Complétez le bon de commande au-dessus et indiquez la quantité requise pour chaque item. (pour vos dossiers).
- 3. Entrez le total sous "Total fourniture/accessoires" ci-dessous. (pour vos dossiers)
- 4. Ajoutez la taxe de vente et les frais d'expédition/manutention appropriés. (pour vos dossiers)
- 5. Donnez votre numéro de carte Visa ou MasterCard, de même la date d'expiration.

Total fournitures/Accessoires

, \$

Tous les résidents du Canada doivent
ajouter les taxes de ventes applicables. (TPS et TVP)

TPS , \$

TVP , \$

Expédition/Manutention

5\$

MONTANT DU

, \$

TPS No. R 100663764

TVP No. 100100117TQ0001

* Les prix sont sujets à changements sans préavis.



BON DE COMMANDE POUR LES ACCESSOIRES

Veuillez faire parvenir ce bon de commande à vos clients/concessionnaires dans le cas ou il n'ont pas d'inventaires ou s'ils préfèrent commander par le téléphone. Pour commander par téléphone, appelez Brother International au 1-800-668-2768, et donnez vorte numéro de carte Visa ou Master-Card.

Référence	Description	Prix	Quantité	Total
TOTAL				

Les prix sont sujets à changements sans préavis

Pour remplir le bon de commande:

- 1. Consultez les renseignements au verso de ce bon et sélectionnez les items requis.
- 2. Complétez le bon de commande au-dessus et indiquez la quantité requise pour chaque item. (pour vos dossiers).
- 3. Entrez le total sous "Total fourniture/accessoires" ci-dessous. (pour vos dossiers)
- 4. Ajoutez la taxe de vente et les frais d'expédition/manutention appropriés. (pour vos dossiers)
- 5. Donnez votre numéro de carte Visa ou MasterCard, de même la date d'expiration.

Total fournitures/Accessoires

, \$

Tous les résidents du Canada doivent
ajouter les taxes de ventes applicables. (TPS et TVP)

TPS , \$

TVP , \$

Expédition/Manutention

5\$

MONTANT DU

, \$

TPS No. R 100663764

TVP No. 100100117TQ0001

* Les prix sont sujets à changements sans préavis.



